Papierrolle ersetzen

- Die Entriegelungsfläche auf der Druckerblende nach innen drücken. Die Druckerschublade öffnet sich.
- Druckerschublade aus dem Drucker herausziehen.



• Neue Papierrolle einlegen und über die Umlenkrolle (1) führen.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Papierrolle in der Druckerschublade nicht verklemmt und der Papieranfang (2) unter dem Rand der Druckerschublade (Abrisskante) hinausragt.

• Druckerschublade in das Druckerfach schieben bis sie einrastet. Der Drucker ist betriebsbereit

Meldungen



(1) Piktogramm der Meldung

- Ereignis; Beispiel: [!oll Fahrt ohne sültise Karte]
- Störung; Beispiel: [xIl Geberstöruns] ×
- 4 Lenkzeitwarnung; Beispiel: [4o1 Pause!]
- м Bedienhinweis; Beispiel [4To Kein Papier]

(2) Fehlercode

Meldungen und Maßnahmen: Siehe Betriebsanleitung.

Meldungen bestätigen:

• Taste 2 x drücken: Die Meldung erlischt.

Zeiten der Fahrerkarte anzeigen



- (1) Lenkzeit o seit einer gültigen Ruhezeit (2) Gültige Ruhezeit II gemäß Verord-
- nung (EG) 561/2006
- (3) Lenkzeit der Doppelwoche om (4) Dauer der eingestellten Aktivität

Mit ▲ / ■ gewünschte Anzeige wählen. • Mit Menüfunktionen (Zweite Menüebene) aufrufen. • Aufgeführte Menüs schrittweise mit Tageswert ausdrucken: • [Ausdruck By Fahrer 1]...[24h By Taseswert]... [03.04.2023]...[Ausdruck in UTC Ja/Nein] Out of scope - Beginn/Ende eingeben:

Menüfunktionen aufrufen

0km∕h

n00h15

*00h21

1100h36 *00h21

o⊧i00h44

+++03h23

📲 о н9h 2 Al⊢19h58 ⊚10h 1

+02h00

(Nur bei stehendem Fahrzeug möglich)

ок

۸

%∎ 123456.7km **⊒**ø

12:40. 0

1003h46

1oll25h57

2001h10

VDO o

*

20||15h00

ь∎11h00

UTCo 21.4.23

Menüfunktionen

•

VDOi

10:40

Sprache wählen?

aufrufen?

• [Einsabe A> Fahrzeus]...[OUT+ Besinn] oder [+OUT Ende] Fähre/ Zug - Beginn/ Ende eingeben:

1. Hauptmenü

⊒▼ Fahrer 1

Option: VDO Counter

🛛 Sprache

Deutsch

(siehe Bedienungsanleitung)

V

... weitere siehe Bedienungsanleitung

Ausdruck

- [Einsabe Av Fahrzeus] ... [&+ Besinn] oder [+& Ende]
- Nach [+6 Besinn] gegenwärtige Aktivität einstellen. Ortszeit einstellen:
- [Einsabe A> Fahrzeus]...[•@ Ortszeit]...
- In Schritten von ± 30 Minuten Ortszeit einstellen.

Verweis auf die Betriebsanleitung

HINWEIS

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die von der Verordnung (EU) 2016/799 Anhang IC vorgeschriebene ausführliche Bedienungsanleitung zum DTCO 1381.

Kurzanleitung für Fahrer



- Wechsel in Standardanzei-(2) Betriebsart Betrieb
 - (3) Geschwindigkeit
 - (4) Aktivität Fahrer-1
 - (5) Symbol Fahrer-1
 - (6) Kilometerstand
 - (7) Symbol Fahrer-2
 - (8) Aktivität Fahrer-2





ge.

4 5

1o01h21

3

З

78

12:50⊕ o 75km∕h

o∎ 123456.7km ₽ø

Option Standardanzeige VD0 Counter - siehe Betriebsanleitung.

Fahrerkarte stecken / Manuelle Eingaben



Fahrer-1 (Fahrer) steckt seine Fahrerkarte in Kartenschacht-1

Halten Sie die Kartenschächte - außer zum Stecken oder Entnehmen der Fahrerkarte - stets geschlossen.

- Bei ADR-Variante die Zündung einschalten.
- Kombitaste Market Fahrer-1 länger als 2 Sekunden drücken. Der Kartenschacht öffnet sich.
- Abdeckung des Kartenschachts öffnen.
- Fahrerkarte in den Kartenschacht stecken. •
- Kartenschacht schließen und einschieben. •
- Der Menüführung folgen.



Anzeige: Fahrername, Ortszeit 07:35. + 2 Stunden).

Datum/Uhrzeit der letzten Kartenentnahme in Ortszeit (.).

Achten Sie auf eine lückenlose Aufzeichnung der Aktivitäten.

Ja: manuelle Eingaben vornehmen. Nein: keine Aktivitäten/Ruhezeiten nachtragen. Die Eingaben werden nochmals angezeigt und können gaf. korrigiert werden.

Beispiel A: Ruhezeit nachtragen



und UTC-Zeit 05:35UTC (Sommerzeit:



Beispiel B: Aktivität fortsetzen



н∎ 123456.7km

ь

Stecken (25.03.23) Entnahme (24.03.23) 02:30 Ortszeit 23:32 Ortszeit 00:20 Ortszeit

 \odot 22 Ø

- Aktivitäten ergänzen
- Aktivität * einstellen, bestätigen. Tag, Stunden, Minuten einstellen, bestätigen.
- Nächste Aktivität a einstellen, bestätiaen.
- Taste drücken und halten (Minuten blinken). • Taste anochmals drücken.
- Eingabe bestätigen.



Daten zustimmen; Details siehe Bedienungsanleitung.

Fahrerkarte entnehmen

- Bei ADR-Varianten die Zündung einschalten.
- Entsprechende Kombitaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Folgen Sie der Menüführung.



- Land auswählen, bestätigen.
- Spanien: Region auswählen.
- Mit Taste E können Sie die Landeseingabe abbrechen, falls Sie beispielsweise Ihre Arbeitsschicht fortsetzen wollen. Sofern die Funktion verfügbar ist.

besteht die Möglichkeit, einen Tagesausdruck zu erstellen, bevor die Karte ausgeworfen wird.

- Der Kartenschacht wird zur Entnahme der Fahrerkarte geöffnet.
- Fahrerkarte entnehmen.
- Kartenschacht schließen und einschieben

Aktivitäten einstellen

- Lenkzeit (automatisch bei Fahrt)
- * Alle sonstigen Arbeitszeiten (Automatisch bei Fahrzeugstopp für Fahrer-1)
- Bereitschaftszeiten (Wartezeiten, Beifahrerzeit, Schlafenzeit wäh-rend der Fahrt für Fahrer-2)
- Pausen und Ruhezeiten ы
- Fahrer-1 / Fahrer-2: Kombitaste Fahrer-1 bzw. Fahrer-2 so • oft drücken, bis die gewünschte Aktivität (H 🖪 🙁) im Display angezeiat wird.

HINWEIS

Bei Schichtende oder Pause unbedingt Aktivität H einstellen.

Automatisches Einstellen nach Zündung ein/aus (Option):



Erkennbar durch Blinken der Aktivität für ca. 5 Sekunden in der Standardanzeige (a). Anschließend erfolgt wieder die vorheriae Anzeiae.

• Bei Bedarf Aktivität entsprechend verändern.

Verweis auf die Betriebsanleitung

DE

