

www.fleet.vdo.com

Digitale tachograaf – DTCO[®] 4.0

Handleiding voor het bedrijf & de bestuurder





Impressum

Beschreven product

- Digitale tachograaf DTCO 1381 Release 4.0 (ook DTCO 4.0)
- Variant: ADR (ex-variant)

Producent

Continental Automotive GmbH P.O. Box 1640 78006 Villingen-Schwenningen Germany www.fleet.vdo.com

Originele handleiding

© 11.2018 Continental Automotive GmbH

Dit werk is beschermd door het auteursrecht. De daarop gebaseerde rechten blijven bij de firma Continental Automotive GmbH.

Nadruk, vertaling en reproductie zijn zonder schriftelijke toestemming van de producent niet toegestaan. Dit is een origineel document van Continental Automotive GmbH.

C F

Inhoudsopgave

	Impressum 2				
1	van	van dit document			3
	1.1	Gegev 1.1.1 1.1.2	ensbescherming Persoonsgerelateerde ITS-gegevens Persoonsgerelateerde VDO-gegevens	9 10 10	Ū
	1.2	Benam	ningen	. 10	
	1.3	Functie	e van dit document	. 11	
	1.4	Doelgr 1.4.1 1.4.2	oep Bewaring Contactpersoon	. 11 11 11	
	1.5	Symbo	len en signaalwoorden	. 11	
	1.6	Conve	nties	. 12	
	1.7	Menuw	veergave	. 12	
	1.8	Verder 1.8.1 1.8.2	e informatie Beknopte handleiding Informatie op het internet	. 13 13 13	
2	Voo	r uw vei	iligheid	15	
	2.1	Fundai 2.1.1	mentele veiligheidsinstructies DTCO 4.0 ADR (ex-variant)	. 15 16	
	2.2	Wetteli 2.2.1	jke bepalingen Plichten van bestuurder	. 16 17	

	2.2.2 2.2.3	Afwijking van de wettelijke bepalingen Plichten van het bedrijf	18 19
2.3	Doelm	atig gebruik	19
Besc	chrijvin	g van het apparaat	22
3.1	Weerg	ave- en bedieningselementen	22
3.2	Eigens	schappen	22
3.3	Details bedien	over de weergave- en ingselementen	22
	3.3.1	Display (1)	23
	3.3.2	Menutoetsen (2)	23
	3.3.3	Combitoets bestuurder 1 (4)	23 22
	335	Combitoets bestuurder-2 (5)	23 23
	3.3.6	Kaartlezer-2 (6)	23
	3.3.7	Afscheurrand (7)	23
	3.3.8	Printerlade (8)	23
	3.3.9	Frontinterface (9)	23
3.4	Belang	rijke instellingen (overzicht)	24
3.5	Afstan	dsbediening	24
3.6	Standt 3.6.1	oy-modus (display) Stand-by-modus verlaten	24 25
3.7	ADR-v 3.7.1 3.7.2	ariant (ex-variant) Bijzondere veiligheidsinstructies Bijzonderheden van het gebruik	25 25 26

Inhoudsopgave

3.8	Modi (c	overzicht)	26
3.9	Tachog 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5	graafkaarten (overzicht) Bestuurderskaart Bedrijfskaart Controlekaart Werkplaatskaart Toegangsrechten van de tachograafkaarten	27 28 29 29 29
3.10	Opgesl 3.10.1 3.10.2 3.10.3	agen gegevens Bestuurderskaart Bedrijfskaart Massageheugen (in het apparaat)	30 31 31 32
3.11	Tijdzon	es	32
3.12	Pictogr	ammen (overzicht)	33
3.13	Landco 3.13.1	des Spaanse regio's:	37 38
3.14	Automa (voorina	atische activiteiten na contact aan/uit stelling)	38
Bedi	ening (a	algemeen)	42
4.1	Weerge	even	42
	4.1.1	Weergave na contact aan	42
	4.1.2	Weergaven tijdens de rit	42
	4.1.3	Meldingen	43
	4.1.4	Weergave na contact uit	43

6 7	4.2	In men 4.2.1	u's bewegen Menu's bij stilstaand voertuig	43 43
B B	4.3	Kaart ir 4.3.1	nsteken Taal	43 45
9	4.4	Kaart v	erwijderen	45
9	4.5	Behand	deling van de kaarten	46
9 0 1 1 2	4.6	Gegeve 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4	ens downloaden Van de bestuurders- of bedrijfskaart Identificatie van de gegevens Van het massageheugen downloaden Downloaden op afstand (optie)	47 47 48 48 48
2 5	Bedi	ening d	oor de bestuurder	50
2 5 3	Bedi 5.1	ening d Functie	oor de bestuurder es van de bestuurderskaart	 50 50
2 5 3 7 3 8	Bedi 5.1 5.2	ening d Functie Begin v 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	oor de bestuurder es van de bestuurderskaart van de dienst - bestuurderskaart insteken 1. Kaart insteken 2. Activiteit instellen Landinvoer (handmatige invoer) Afbreking van de invoerprocedure	50 50 51 53 54 54
2 5 3 7 3 8 8 2	Bedi 5.1 5.2 5.3	ening d Functie Begin v 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Activite	oor de bestuurder es van de bestuurderskaart van de dienst - bestuurderskaart insteken 1. Kaart insteken 2. Activiteit instellen Landinvoer (handmatige invoer) Afbreking van de invoerprocedure	50 50 51 53 54 54 55
2 5 3 7 3 3 3 3 3 2 2 2	Bedi 5.1 5.2 5.3	ening d Functie Begin v 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Activite 5.3.1 5.3.2	oor de bestuurder es van de bestuurderskaart van de dienst - bestuurderskaart insteken 1. Kaart insteken 2. Activiteit instellen Landinvoer (handmatige invoer) Afbreking van de invoerprocedure iten instellen Mogelijke activiteiten Activiteit wisselen	50 50 51 53 54 54 55 55 55

	5.4	Einde van de dienst_bestuurderskaart verwijderen		
	5.5	Handmatige invoeren (registratie/aanvulling) 5.5.1 Opvragen kaart tijdens de handmatige	58	
		invoer	59 60 61 62	
	5.6	Bestuurders-/voertuigwisseling5.6.1Geval 1 – Teamfunctie5.6.2Geval 2 – Einde van de dienst5.6.3Geval 3 - gecombineerde modus	62 63 63 63	
	5.7	Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken5.7.1Gebruik van de gegevens5.7.2Afloop van de aanmelding	64 64 64	
6	Bedi	ening door de ondernemer	67	
	6.1	Functies van de bedrijfskaart	67 8	
	6.2	Menufuncties binnen de bedrijfsmodus	67	
	6.3	Aanmelding – bedrijfskaart insteken	68	
	6.4	Lidstaat en kenteken invoeren	69	
	6.5	Bedrijfskaart verwijderen	71	
7	Men	u's	74	
	7.1	Eerste menuniveau - standaardwaarden	74	

	7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4	Weergave bij stilstaand voertuig Tijden van de bestuurderskaart tonen Taal instellen VDO-counter (optie)	74 75 75 76
7.2	Tweed 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7	e menuniveau - menufuncties Menufuncties (overzicht) In menufuncties navigeren Vergrendeling menutoegang Menufuncties verlaten Functie print bestuurder-1/bestuurder-2 Hoofdmenu print voertuig Hoofdmenu invoer bestuurder-1/	82 82 83 85 85 86 87
	7.2.8 7.2.9 7.2.10	bestuurder-2 Functie invoer voertuig Functie weergave bestuurder-1/ bestuurder-2 Functie weergave voertuig	90 93 95 96
Meld	ingen		99
8.1	Beteke 8.1.1 8.1.2	nis van meldingen Kenmerken van de meldingen Meldingen bevestigen	99 99 100
8.2	Bijzono 8.2.1 8.2.2 8.2.3	lere meldingen Productiestand OUT (geldigheidsgebied verlaten) Veerboot/treinrit	100 101 101 101
8.3	Overzio	cht van mogelijke gebeurtenissen	101

Inhoudsopgave

	8.4	Overzicht van mogelijke storingen			
	8.5	Waarso 8.5.1	chuwingen rijtijd VDO-counter (optie)	108 108	
	8.6	Overzie 8.6.1	cht van mogelijke bedieningsaanwijzingen Bedieningsaanwijzingen als informatie	109 112	
9	Print	en		115	
	9.1	Printaa	nwijzingen	115	
	9.2	Print st	arten	115	
	9.3	Print at	fbreken	115	
	9.4	Printpa 9.4.1 9.4.2	pier vervangen Papiereinde Papierrol vervangen	116 116 116	10
	9.5	Papier	opstopping verhelpen	117	
	9.6	Prints I	pewaren	117	
	9.7	Prints (9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4 9.7.5 9.7.6 9.7.6	(voorbeelden) Dagprint van de bestuurderskaart Gebeurtenissen/storingen van de bestuurderskaart Dagprint van het voertuig Gebeurtenissen/storingen van het voertuig Snelheidsovertredingen Technische gegevens	 118 119 120 121 122 122 122 122 	11
		9.7.7	Activiteiten van de bestuurder	123	

	9.7.8 9.7.9 9.7.10 9.7.11 9.7.12 9.7.13	v-diagram Status D1/D2-diagram (optie) Snelheidsprofielen (optie) Toerentalprofielen (optie) Ingestoken tachograafkaarten Print in plaatselijke tijd	123 124 124 124 125 125
9.8	Uitleg b 9.8.1	ij de prints Legenda van de gegevensblokken	125 125
9.9	Record 9.9.1 9.9.2	bij gebeurtenissen of storingen Codering recorddoel Codering m.b.t. nadere beschrijving	133 134 135
Onde	erhoud	en controleplicht	138
10.1	Schoor 10.1.1 10.1.2	maken DTCO 4.0 schoonmaken Tachograafkaart schoonmaken	138 138 138
10.2	Control	eplicht	138
Stori	ngsver	helping	141
11.1	Gegeve	ensbeveiliging door de werkplaats	141
11.2	Over-/c 11.2.1	nderspanning Spanningsonderbreking	141 142
11.3	Fout ka 11.3.1 11.3.2	artcommunicatie Defecte printerlade Automatische uitwerping van de tachograafkaart	142 143 143

12	Tech	nische gegevens	145
	12.1	DTCO 4.0	145
	12.2	Papierrol	146
13	Bijla	ge	148
	13.1	Conformiteitsverklaring	148
	13.2	Attest van activiteiten (uittreksel)	149
	13.3	Optionele accessoires 13.3.1 DLKPro downloadkey 13.3.2 DLKPro TIS-Compact 13.3.3 DTCO® Smart Link 13.3.4 DLD® Short Range II en DLD® Wide Range II 13.3.5 Reinigingskaarten en reinigingsdoekjes	150 150 150 150 151 151
	13.4	VDO Onlineshop	151
14	Over	zicht van de veranderingen	153
	14.1	Releaseoverzicht	153
	Trefv	voordenregister	154

van dit document

Gegevensbescherming

Benamingen

Functie van dit document

Doelgroep

Symbolen en signaalwoorden

Conventies

Menuweergave

Verdere informatie

van dit document

Gegevensbescherming

In de verordening (EU) 165/2014 alsook in de actuele versie van de uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 worden aan de DTCO 4.0 talrijke eisen gesteld i.v.m. de gegevensbescherming. De DTCO 4.0 voldoet bovendien aan de eisen overeenkomstig de EU-verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (EU) 2016/679 in de actuele versie.

Het gaat vooral om:

- de toestemming van de bestuurder voor de verwerking van persoonsgerelateerde ITS-gegevens
- de toestemming van de bestuurder voor de verwerking van persoonsgerelateerde VDO-gegevens

Wordt de bestuurderskaart voor de eerste keer in de DTCO 4.0 gestoken, volgt er na de handmatige aanvulling aan de tachograaf gevraagd of de bestuurder instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

OPMERKING

Verdere informatie over de gegevensbescherming, in het bijzonder over de omvang van de verzamelde gegevens en het gebruik ervan, verkrijgt u via uw werkgever en/of opdrachtgever. Let er a.u.b. op dat Continental Automotive GmbH alleen als opdrachtverwerker op grond van instructies actief wordt voor uw werkgever/opdrachtgever.

OPMERKING

Wij maken er u op attent dat een gegeven toestemming te allen tijde herroepen kan worden. De op grond van uw toestemming tot de herroeping verwerkte gegevens worden hierdoor niet aangetast.

→ Instellingen betreffende de per-

soonsgerelateerde ITS-gegevens veranderen [> 91]

→ Instellingen betreffende de persoonsgerelateerde VDO-gegevens veranderen [> 91]

OPMERKING

De gegevens worden in de tachograaf opgeslagen en systeemafhankelijk na elkaar overschreven bij het bereiken van de maximale hoeveelheid gegevens beginnend met de oudste registraties – op zijn vroegst na een jaar.

Externe apparaten die met de tachograaf communiceren, kunnen toegang hebben tot de hierna beschreven gegevens, voor zover de bestuurder heeft ingestemd met de registratie.

OPMERKING

Onafhankelijk van de toestemming van de bestuurder kunnen real-time-gegevens te allen tijde worden opgeroepen in het voertuignetwerk. Mocht er geen ander gegevensbeschermingsconcept bestaan, mogen deze gegevens het voertuignetwerk alleen verlaten, wanneer de bestuurder zijn toestemming heeft gegeven.

► Persoonsgerelateerde ITSgegevens

Tot de persoonsgerelateerde ITS-gegevens (ITS: Intelligent Transportsysteem) behoren bijvoorbeeld:

- voor- en achternaam van de bestuurder
- nummer van de bestuurderskaart
- geboortedatum
- → Begin van de dienst bestuurderskaart insteken [> 50]

► Persoonsgerelateerde VDOgegevens

Daarbij gaat het om extra persoonsgegevens die niet zijn gedefinieerd in de uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage 13 en in real time worden uitgevoerd.

De volgende extra persoonsgegevens worden geregistreerd, voor zover de toestemming van de bestuurders voorhanden is:

- D1/ D2-statusingangen
- · toerentalprofielen van de motor
- snelheidsprofielen
- het 4 Hz-snelheidssignaal

OPMERKING

Met het 4 Hz-snelheidssignaal worden noodstoppen geregistreerd in de tachograaf. Steeds wordt alleen de laatste gebeurtenis geregistreerd.

→ Aanmelding – bedrijfskaart insteken [68]

OPMERKING

Verdere informatie over het verzamelen van gegevens verkrijgt u van uw werkgever.

Benamingen

In deze handleiding gelden de volgende benamingen.

- De DTCO 1381 release 4.0 wordt DTCO 4.0 genoemd.
- De afgedekte interface op de voorzijde van de DTCO 4.0 dient zowel voor het downloaden van gegevens als de parametrering. Hij wordt frontinterface genoemd.
- Het AETR-akkoord (Accord Européen sur les Transports Routiers) bepaalt de voorschriften over de rij- en rusttijden in het grensoverschrijdend vervoer. Het maakt bijgevolg deel uit van deze handleiding.
- **Gecombineerde modus** is het gemengde gebruik van voertuigen met analoge en digitale tachografen.
- **Teammodus** betekent een rit met 2 bestuurders.
- Massageheugen is het geheugen in het apparaat.

• **Out** (Out of Scope) betekent in deze gebruiksaanwijzing het verlaten van het geldigheidsgebied van een verordening.

Functie van dit document

Dit document is een handleiding en beschrijft het deskundige en volgens de verordening (EU) 165/2014 voorgeschreven gebruik van de **D**igitale **Tacho**graaf DTCO 4.0.

De gebruiksaanwijzing moet u helpen te voldoen aan de wettelijke voorschriften die verband houden met de DTCO 4.0.

Het onderhavige document geldt voor de DTCO 4.0. Het geldt niet voor oudere generaties apparaten.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor bestuurders en bedrijven.

Lees de handleiding aandachtig door en maak uzelf vertrouwd met het apparaat.

Bewaring

Bewaar deze handleiding steeds in uw voertuig.

Contactpersoon

Wend u zich bij vragen en wensen tot uw geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats of uw servicepartner.

Symbolen en signaalwoorden

Met de opmerking EXPLOSIEGEVAAR wordt attent gemaakt op **een onmiddellijk** dreigend gevaar door explosie.

Bij niet-inachtneming dreigen heel ernstige verwondingen of de dood.

Met de opmerking WAARSCHUWING wordt attent gemaakt op **een mogelijkerwijs** dreigend gevaar.

Bij niet-inachtneming dreigen ernstige verwondingen of de dood.

A VOORZICHTIG

De opmerking VOORZICHTIG maakt attent op het gevaar van een lichte verwonding.

Niet-naleving kan tot lichte verwondingen leiden.

De opmerking ATTENTIE bevat belangrijke informatie ter voorkoming van gegevensverlies of van beschadigingen aan het apparaat en t.b.v. de naleving van wettelijke eisen.

OPMERKING

Een OPMERKING geeft u adviezen of informatie die bij niet-naleving tot storingen kunnen leiden.

Conventies

1. Open...

Handelingen zijn genummerd wanneer meerdere handelingen in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden.

Kies...

Handelingen zijn niet genummerd wanneer geen verdere handeling plaatsvindt of de handelingen optioneel zijn.

a. Volgorde van display ...

Tonen displays een volgorde van stappen van een handeling worden ze gekenmerkt met letters in alfabetische volgorde.

Menuweergave



Afb. 1: Voorbeeld menuweergave

Knipperende regels of tekens in de menuweergave zijn *cursief* (1) weergegeven.

Definities

Bestuurder-1 = Degene die het voertuig momenteel bestuurt of gaat besturen. **Bestuurder-2** = Degene die het voertuig niet bestuurt.

Verdere informatie

Beknopte handleiding

• De beknopte handleiding bestuurder geeft een snel overzicht van de wezenlijke bedieningsstappen.

Informatie op het internet

Op www.fleet.vdo.com vindt u:

- verdere informatie over de DTCO 4.0
- informatie over de Third Party License
- deze handleiding in pdf-formaat
- contactadressen
- eisen aan externe GNSS-antennes, die met de DTCO 4.0 gebruikt moeten worden.

Voor uw veiligheid

Fundamentele veiligheidsinstructies

Wettelijke bepalingen

Doelmatig gebruik

Voor uw veiligheid

Fundamentele veiligheidsinstructies

Afleiding door meldingen

U kunt worden afgeleid wanneer er tijdens het rijden meldingen op de display verschijnen of de kaart automatisch wordt uitgeworpen.

• Laat u hierdoor niet afleiden maar concentreer u altijd op het wegverkeer.

Scholingen aan de DTCO 4.0 laten doorvoeren

Overeenkomstig verordening (EU) 165/2014 moeten vervoerbedrijven hun bestuurders scholen in het gebruik van digitale tachografen en de scholing aantonen.

Wanneer ze dit niet doen, dreigen een boete en een grotere aansprakelijkheid in geval van schade.

• Laat uw bestuurders regelmatig scholen.

Schade aan de DTCO 4.0 vermijden

Houd rekening met de onderstaande aanwijzingen om schade aan de DTCO 4.0 te voorkomen.

- De DTCO 4.0 wordt door geautoriseerde personen geïnstalleerd en verzegeld. Voer geen ingrepen uit aan de DTCO 4.0 en aan de voedingskabels.
- Steek uitsluitend de bijbehorende tachograafkaarten in de kaartlezer.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde en door de producent aanbevolen papierrollen met goedkeuringsteken (origineel VDO-printpapier). Printpapier vervangen.
 - ➔ Printpapier vervangen [▶ 116]
- Bedien de toetselementen niet met scherpgerande of puntige voorwerpen.

Blessurerisico aan de kaartlezer

U en anderen kunt gewond raken aan een geopende kaartlezer.

• Open de kaartlezer alleen voor het insteken of verwijderen van een tachograafkaart.

Plombes en zegels niet beschadigen

Anders is de DTCO 4.0 niet in een staat conform de goedkeuring en zijn de gegevens niet meer te vertrouwen.

Geen gegevens manipuleren

Het vervalsen, achterhouden of vernietigen van registraties van de tachograaf alsmede van tachograafkaarten en geprinte documenten is verboden.

De DTCO 4.0 niet manipuleren

Degene die - vooral met bedrieglijke opzet - wijzigingen aan de tachograaf of de signaalvoedingskabel aanbrengt die de registratie en opslag van de tachograaf beïnvloeden, handelt in strijd met de wettelijke voorschriften.

► DTCO 4.0 ADR (ex-variant)

Alle informaties (bijzonderheden bij de bediening en relevante veiligheidsinstructies) over de ex-variant ADR zijn duidelijkheidshalve samengevat in een separaat hoofdstuk.

A EXPLOSIEGEVAAR

Explosiegevaar door restspanning en open interfaces

In explosiegevaarlijke zones bestaat er explosiegevaar door het indrukken van de toetsen van de DTCO 4.0, het insteken van kaarten, het openen van de printerschacht of het openen van de frontinterface.

- Let op de aanwijzingen voor het transport en de behandeling van gevaarlijke goederen in explosiegevaarlijke omgevingen.
- → ADR-variant (ex-variant) [▶ 25]

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen van andere landen

Wettelijke bepalingen van afzonderlijke landen zijn in deze handleiding niet opgesomd, maar moeten extra in acht worden genomen.

Het gebruik van de tachograaf is geregeld via de volgende verordeningen en richtlijnen.

- verordening (EU) 165/2014
- verordening (EU) 561/2006
- richtlijn 2006/22/EG

De actuele versie geldt steeds.

Door middel van deze verordeningen legt het Europees Parlement de bestuurder en de eigenaar van het voertuig (bedrijf) een reeks verplichtingen en verantwoordelijkheden op. Bovendien moeten de telkens geldende, nationale wetten in acht worden genomen.

Vooral de volgende punten zijn belangrijk (deze opsomming is niet uitputtend of rechtsgeldig):

Plichten van bestuurder

- De bestuurder dient te zorgen voor een correct gebruik van de bestuurderskaart en van de tachograaf.
- Wat te doen in geval van storingen van de tachograaf?
 - De bestuurder moet op een apart blad of op de achterzijde van de print de door de tachograaf niet meer correct geregistreerde of geprinte gegevens over de activiteiten noteren.
 - → Activiteiten met de hand invoeren [> 56]
 - Indien de terugkeer naar de standplaats van de onderneming niet binnen een week mogelijk is, moet

de tachograaf onderweg worden hersteld door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.

- Documenten die de bestuurder bij zich moet hebben in geval van gecombineerde modus (inzet van voertuigen met registratieblad en digitale tachograaf):
 - Bestuurderskaart
 - Dagprints
 - Registratiebladen
 - Met de hand geschreven aantekeningen
 - → Bestuurders-/voertuigwisseling [▶ 62]
- Documenten die voorhanden moeten zijn bij herstelverlof en ziekteverlof wanneer een handmatige invoer aan de tachograaf niet mogelijk was.
- Conform richtlijn2006/22/EG van de Europese Commissie moet de bestuurder een bewijs overleggen over de volgende feiten van de afgelopen 28 dagen:

- 2
- tijdsbestek, waarin de bestuurder met herstelverlof was.
- tijdsbestek, waarin de bestuurder met ziekteverlof was.
- tijdsbestek voor een rit, die buiten het toepassingsgebied van de EGverordening (EG) 561/2006 of de AETR plaatsvond.

OPMERKING

Een printbare versie van het formulier vindt u op internet onder:

ec.europa.eu

 Bij verlies, diefstal, beschadiging of foutief functioneren van de bestuurderskaart moet de bestuurder aan het begin en aan het einde van de rit een dagprint maken en voorzien van persoonlijke gegevens. Indien dit nodig is, moeten de standby-tijden en overige werktijden met de hand geschreven worden aangevuld.

→ Activiteiten met de hand invoeren
 [> 56]

- Bij beschadiging of storing van de bestuurderskaart: Geef de bestuurderskaart aan de bevoegde instantie resp. meld het verlies volgens de voorschriften. Vraag de reservekaart binnen zeven kalenderdagen aan.
- De rit mag gedurende een periode van15 kalenderdagen zonder bestuurderskaart worden voortgezet, indien dit noodzakelijk is voor het terugbrengen van het voertuig naar de standplaats van de onderneming.
- Wanneer de instantie van een buitenlandse lidstaat de bestuurderskaart vervangt, deel dan de reden onmiddellijk mee aan de voor u bevoegde instantie.
- Na afloop van de geldigheid van de bestuurderskaart moet de bestuurder deze nog minstens28 kalenderdagen bij zich hebben in het voertuig (verordening betreffend rijdend personeel in Duitsland).

► Afwijking van de wettelijke bepalingen

Om de veiligheid van personen, van het voertuig of het transportgoed te garanderen, kunnen afwijkingen ten opzichte van de geldende wettelijke bepalingen vereist zijn.

In dergelijke gevallen moet de bestuurder uiterlijk bij het bereiken van een geschikte stopplaats het soort afwijking en de reden ervan met de hand geschreven vermelden. Bijvoorbeeld:

- · op het registratieblad
- op een print uit de DTCO 4.0
- in het werktijdschema

Plichten van het bedrijf

De DTCO 4.0 mag uitsluitend door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats worden gekalibreerd en hersteld.

- → Controleplicht [> 138]
- Wanneer u de bedrijfskaart de eerste keer in het apparaat steekt, wordt u door de DTCO 4.0 verzocht de volgende voertuiggegevens in te voeren:
 - lidstaat
 - kenteken.

→ Lidstaat en kenteken invoeren [▷ 69]

- Na een voertuigtransport: Laat de volgende kalibratiegegevens in de DTCO 4.0registreren door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats:
 - lidstaat
 - kenteken
- Meld aan het begin van het gebruik van het voertuig het bedrijf op de DTCO 4.0 aan resp. aan het einde

weer af.

→ Aanmelding – bedrijfskaart insteken [> 68]

- Zorg ervoor dat er voldoende toegestane printrollen voor de printer in het voertuig aanwezig zijn.
- Controleer of de tachograaf probleemloos functioneert bijv. door het insteken van de bedrijfskaart.
- Leef de wettelijk voorgeschreven intervallen na die zijn voorzien voor de controle van de tachograaf: (controle minstens om de twee jaar).
- Download de gegevens van het massageheugen van de DTCO 4.0 en van de bestuurderskaarten regelmatig en sla de gegevens op in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
- Controleer of de bestuurders de tachograaf correct gebruiken. Controleer met regelmatige tussenpozen de rij- en rusttijden en maak attent op eventuele afwijkingen.

Doelmatig gebruik

De digitale tachograaf DTCO 4.0 is een registratieapparaat voor de controle en de registratie van de snelheid, het aantal gereden kilometers en de rij-/rusttijden.

Dit document beschrijft de bediening van de digitale tachograaf DTCO 4.0.

De door deze tachograaf verwerkte gegevens ondersteunen u bij uw dagelijkse taken:

- Ze helpen u, de bestuurder, o.a. de voorschriften van sociale aard in het wegvervoer na te leven.
- Ze helpen u, de ondernemer, de inzet van de bestuurder en het voertuig in het oog te houden (door middel van geschikte evaluatieprogramma's).

Voor de ADR-variant van deDTCO 4.0 geldt dat deze alleen mag worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

OPMERKING

De DTCO 4.0 kan maximaal 15 jaar worden gebruikt. Daarna vervalt het certificaat.

Is het certificaat afgelopen, moet de tachograaf worden vervangen.

Beschrijving van het apparaat

Weergave- en bedieningselementen

Eigenschappen

Details over de weergave- en bedieningselementen

Belangrijke instellingen (overzicht)

Afstandsbediening

Standby-modus (display)

ADR-variant (ex-variant)

Modi (overzicht)

Tachograafkaarten (overzicht)

Opgeslagen gegevens

Tijdzones

Pictogrammen (overzicht)

Landcodes

Automatische activiteiten na contact aan/uit (voorinstelling)

Beschrijving van het apparaat

Weergave- en bedieningselementen



Afb. 2: Frontaanzicht DTCO 4.0

- (1) Display
- (2) Menutoetsen
- (3) Kaartlezer-1 met afdekplaatje
- (4) Combitoets bestuurder-1
- (5) Combitoets bestuurder-2
- (6) Kaartlezer-2 met afdekplaatje
- (7) Afscheurrand printer
- (8) Printerlade
- (9) Frontinterface
- Kenmerk voor ADR-variant (ex-variant – optie)

De DTCO 4.0 kan met optionele accessoires op afstand worden bediend.

Eigenschappen

De digitale tachograaf DTCO 4.0 met zijn systeemcomponenten is de voertuigeenheid van een tachograaf of van een controleapparaat en voldoet aan de technische specificaties overeenkomstig de verordening (EU) 165/2014 en de uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage I C in de actueel geldende versie.

De DTCO 4.0 registreert permanent de bestuurders- en voertuiggerelateerde gegevens.

Fouten in een component, in het apparaat of in de bediening worden onmiddellijk op de display weergegeven en opgeslagen nadat ze zijn opgetreden.

In de ADR-variant voldoet de DTCO 4.0 aan de ATEX-richtlijn 2014/34/EU en het ADR-akkoord, deel 9.

Details over de weergave- en bedieningselementen

► Display (1)

Het contrast en de helderheid van de display kunnen niet worden veranderd.

Het dimeffect (na contact uit) kan in de werkplaats worden veranderd.

➔ Menuweergave [▶ 12]

Menutoetsen (2)

Voor het invoeren, bekijken of printen van gegevens gebruikt u de volgende toetsen.

Meermaals op de toets van de gewenste richting drukken: Door het menuniveau naar de gewenste functie bladeren.

> Toets ingedrukt houden: Automatisch doorbladeren.

Toets kort indrukken: Functie/ keuze bevestigen Toets kort indrukken: Naar het laatste invoerveld terugkeren, de landinvoer afbreken of de menuniveaus stapsgewijs verlaten.

► Kaartlezer-1 (3)

De bestuurder-1, die het voertuig gaat besturen, steekt zijn bestuurderskaart in de kaartlezer-1.

➔ Begin van de dienst - bestuurderskaart insteken [> 50]

- Combitoets bestuurder-1 (4)
- Toets kort indrukken: activiteit wisselen.

→ Activiteiten instellen [55]
 Toets ingedrukt houden: (min. 2 seconden): kaartlezer openen.

Combitoets bestuurder-2 (5)

 Toets kort indrukken: activiteit wisselen.

> → Activiteiten instellen [▶ 55]
> Toets ingedrukt houden: (min. 2 seconden): kaartlezer openen.

► Kaartlezer-2 (6)

bestuurder-2, die het voertuig momenteel niet gaat besturen, steekt zijn bestuurderskaart in de kaartlezer-2 (teamfunctie).

- → Begin van de dienst bestuurderskaart insteken [> 50]
- ► Afscheurrand (7)

Aan de afscheurrand kunt u de papieren print van de printer afscheuren.

► Printerlade (8)

Printerlade voor het inleggen van de papierrol.

➔ Printpapier vervangen [▶ 116]

Frontinterface (9)

Via de frontinterface worden de gegevens gedownload en wordt er geparametreerd (werkplaats).

De frontinterface bevindt zich onder een afdekplaatje.

De toegangsrechten voor de functies van deze interface hangen af van de ingestoken tachograafkaart.

➔ Toegangsrechten van de tachograafkaarten [▶ 29]

Belangrijke instellingen (overzicht)

Belangrijke instellingen aan de DTCO 4.0 zijn bijvoorbeeld:

- invoer van het kenteken en het land van registratie (voor zover de werkplaats dit nog niet heeft gedaan))
 → Lidstaat en kenteken invoeren
 [> 69]
- Verandering van activiteiten bij contact uit

→ Automatische activiteiten na contact aan/uit (voorinstelling) [> 38]

 Registratie van snelheids- en toerentalprofielen

→ Snelheidsprofielen printen (optie) [89]

- D1/D2 Statusherkenning
 Begin van de dienst bestuurderskaart insteken [> 50]
- Weergave van de VDO-counter (optie)
 - → VDO-counter (optie) [▶ 76]

Afstandsbediening

De DTCO 4.0 kan op afstand worden bediend. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

- DTCO[®] SmartLink (insteekbare Bluetooth-interface)
- Apparaat met Bluetooth-interface, bijv. smartphone of controleapparaat
- toepassingsprogrammatuur (app) op het apparaat
- → DTCO® Smart Link [▶ 150]

U kunt de afstandsbediening aan deDTCO 4.0 zelf activeren en dan de tachograaf met uw mobiele apparaat verbinden via een licentiecode.

➔ Afstandsbediening activeren [▶ 92]

Invoer van het kenteken

De invoer van het kenteken evenals van de toelatende lidstaat is ook mogelijk via een app in combinatie met de DTCO[®] SmartLink.

Standby-modus (display)

In de bedrijfsmodus - op het display herkenbaar door het pictogram © - schakelt de DTCO 4.0 onder de volgende voorwaarden over naar de stand-by -modus:

- Het contact van het voertuig is uit.
- Er is geen melding voorhanden.

Bij contact uit wordt de display gedimd.

Na ca. 1 minuut (klantspecifieke waarde) gaat de display helemaal uit – de DTCO 4.0 bevindt zich in de stand-bymodus.

Optioneel kan een verdere dimwaarde worden ingesteld (werkplaats).

Stand-by-modus verlaten

Door op een willekeurige toets of contact aan te drukken, wordt de stand-by-modus verlaten.

De display wordt opnieuw ingeschakeld; er volgt geen verdere actie.

ADR-variant (ex-variant)

De ADR-variant van de DTCO 4.0 is op de frontplaat gekenmerkt door een ex-symbool.



Afb. 3: Ex-symbool op de frontzijde

De ADR-variant van deDTCO 4.0 is toegestaan voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.

- Ex-zone: zone II
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +65 °C.

Bijzondere veiligheidsinstructies

Voor de ADR-variant van de DTCO 4.0 moeten de volgende extra veiligheidsinstructies in acht worden genomen:

Aanwijzingen in acht nemen

• Let op de aanwijzingen voor het transport en de behandeling van gevaarlijke stoffen in explosiegevaarlijke omgevingen.

A EXPLOSIEGEVAAR

Bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen moet op het volgende worden gelet:

- Beide kaartlezers moeten gesloten zijn.
- De printerlade moet gesloten zijn.
- De afdekklep van de frontinterface moet gesloten zijn.
- Druk niet op toetsen aan de tachograaf.
- Er mag geen werkplaats-, controleof bedrijfskaart zijn ingestoken.

Bijzonderheden van het gebruik

Ter beveiliging tegen explosie is in de betreffende gevarenzones de ADR-variant van de DTCO 4.0 bij uitgeschakeld contact beperkt tot interne functies (in tegenstelling tot de standaardvariant). Daarom moet u het contact buiten de gevarenzone inschakelen, wanneer u de ADR-variant van de DTCO 4.0 wilt bedienen.

Modi (overzicht)



Afb. 4: Modusdisplay

(1) Modusweergave

De DTCO 4.0 heeft 4 modi, die afhangen van de telkens ingestoken tachograafkaart:

 gebruik
 (rit/bestuurder) standaardweergave met of zonder ingestoken bestuurderskaart

→ Begin van de dienst - bestuurderskaart insteken [> 50]

 bedrijf d (ondernemer) weergave na het insteken van de bedrijfskaart

→ Aanmelding – bedrijfskaart insteken [▶ 68]

- Controle I (geen bestanddeel van deze handleiding)

Naargelang er een tachograafkaart is ingestoken en naar gelang het soort tachograafkaart schakelt de DTCO 4.0 automatisch over naar een van de volgende modi:

Overzicht van de modi van de ingestoken tachograafkaarten								
М	odi		Kaartlezer-1					
		Geen kaart	Bestuurders- kaart	Bedrijfskaart	Controlekaart	Werkplaatskaart		
Kaartlezer-2	Geen kaart	Operationele sta- tus	Operationele sta- tus	Bedrijf	Controle	Kalibratie		
	Bestuurders- kaart	Operationele sta- tus	Operationele sta- tus	Bedrijf	Controle	Kalibratie		
	Bedrijfskaart	Bedrijf	Bedrijf	Bedrijf ^(*)	Operationele sta- tus	Operationele sta- tus		
	Controlekaart	Controle	Controle	Operationele sta- tus	Controle (*)	Operationele sta- tus		
	Werkplaatskaart	Kalibratie	Kalibratie	Operationele sta- tus	Operationele sta- tus	Kalibratie ^(*)		

(*) In deze situaties gebruikt de DTCO 4.0 alleen de in kaartlezer-1 gestoken tachograafkaart.

Tachograafkaarten (overzicht)

De wettelijk voorgeschreven tachograafkaarten ontvangt u na een betreffende aanvraag door de instanties van de respectieve EU-lidstaat.

→ Wettelijke bepalingen [▶ 16]

OPMERKING

U kunt gebruik maken van tachograafkaarten van de eerste generatie overeenkomstig(EU)3821/85, bijlage I Ben van de tweede generatie overeenkomstig de uitvoeringsverordening (EU)2016/799, bijlage I C in de actueel geldende versie.

Er kunnen echter alleen werkplaatskaarten van de tweede generatie worden gebruikt.

Het bezit van een tachograafkaart geeft het recht op het gebruik van de DTCO 4.0. Werkzaamheden en toegangsrechten zijn door de wetgever voorgeschreven.

→ Toegangsrechten van de tachograafkaarten [▶ 29]

OPMERKING

Behandel uw tachograafkaart zorgvuldig om gegevensverlies te voorkomen en houd u aan de aanwijzingen die bij het verstrekken van de tachograafkaarten worden gegeven.

Bestuurderskaart

Met uw bestuurderskaart meldt u zich aan de digitale tachograaf als bestuurder an.

De DTCO 4.0 begint alle activiteiten van deze bestuurder te tonen en op te slaan.

U kunt de gegevens printen of (bij een ingestoken bestuurderskaart) downloaden.

Daarmee dient de bestuurderskaart voor het normaal rijden (als individuele bestuurder of als team)

Bedrijfskaart

Met de bedrijfskaart meldt u zich in de DTCO 4.0 aan als eigenaar of bezitter van het voertuig. Daardoor kunt u toegang verkrijgen tot de gegevens van het bedrijf.

Met de bedrijfskaart kunnen de opgeslagen gegevens van het massageheugen en van een ingestoken bestuurderskaart worden bekeken, geprint en gedownload.

OPMERKING

Bovendien machtigt de bedrijfskaart u voor de eerste keer en wanneer dit nog niet door een werkplaats is gebeurd de toelatende lidstaat en het officiële kenteken in te geven. Contacteer een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats in geval van twijfel. Wanneer u bent uitgerust met een passend fleetmanagementsysteem kunt u met de bedrijfskaart bovendien de gebruiksgegevens op afstand (remote) downloaden.

OPMERKING

De bedrijfskaart is bestemd voor de eigenaars en de bezitters van voertuigen met een ingebouwde digitale tachograaf en mag niet aan derden worden overgedragen. De bedrijfskaart is niet bestemd voor het rijden!

Controlekaart

(Geen bestanddeel van deze handleiding)

De controlekaart identificeert de ambtenaar van een controleorgaan (bijv. politie) en geeft hem toegang tot het massageheugen. Alle opgeslagen informaties alsook de gegevens op een ingestoken bestuurderskaart zijn toegankelijk. Deze kunnen worden weergegeven, geprint of gedownload (via de download-interface).

► Werkplaatskaart

(Geen bestanddeel van deze handleiding)

De werkplaatskaart is bestemd voor personen van een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats die bevoegd zijn tot programmeren, kalibreren, activeren, controleren enz.

► Toegangsrechten van de tachograafkaarten

De toegangsrechten m.b.t. de in het massageheugen van de DTCO 4.0 opgeslagen gegevens zijn wettelijk geregeld en worden uitsluitend via de betreffende tachograafkaart vrijgegeven.

		Zonder kaart	Bestuurders- kaart	Bedrijfs- kaart	Controle- kaart	Werkplaats- kaart
Printen	Bestuurdersgegevens	Х	V	V	V	V
	Voertuiggegevens	T1	T2	Т3	V	V
	Parameters	Х	V	V	V	V
Weergeven	Bestuurdersgegevens	T1	T2	Т3	V	V
	Voertuiggegevens	V	V	V	V	V
	Parameters	Х	T2	V	V	V
Uitlezen	Bestuurdersgegevens	Х	X	Т3	V	V
	Voertuiggegevens	Х	Х	V	V	V
	Parameters	X	V	V	V	V

Betekenissen

Betekenissen	•
Bestuurdersgegevens	Gegevens op de bestuurderskaart
Voertuiggegevens	Gegevens in het massageheugen
Parametergegevens	Gegevens voor de apparaataanpassing/kalibratie
V	Onbeperkte toegangsrechten
T1	Bestuurdersactiviteiten van de afgelopen 8 dagen zonder gegevens van de bestuurdersidentificatie
Т2	Bestuurdersidentificatie uitsluitend voor de ingestoken kaart
Т3	Bestuurdersactiviteiten van het bijbehorende bedrijf
X	niet mogelijk

Opgeslagen gegevens

Bestuurderskaart

Op de bestuurderskaart bevinden zich in principe :

• Gegevens voor de identificatie van de bestuurder.

→ Persoonsgerelateerde ITS-gegevens [▶ 10]

Na iedere voertuiginzet zijn de volgende gegevens opgeslagen op de chip van de bestuurderskaart:

- insteken en verwijderen van de kaart
- · gebruikte voertuigen
- datum en kilometerstand
- activiteiten van de bestuurder, bij het normaal rijden minstens 28 dagen.
- aantal gereden kilometers
- landinvoer
- statusgegevens (individueel rijden en rijden in team)
- gebeurtenissen/storingen die zich hebben voorgedaan

- · informatie over controleactiviteiten
- · Specifieke omstandigheden:
 - vaarten/ritten met status veerboot/ trein
 - vaarten/ritten met status out of scope

Wanneer het geheugen van de chip vol is, overschrijft de DTCO 4.0 de oudere gegevens.

➔ Plichten van bestuurder [▶ 17]

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart bevinden zich in principe :

- Gegevens voor de identificatie van het bedrijf en de autorisatie van de toegang tot opgeslagen gegevens
 - Bedrijf
 - Bestuurderskaart

Na iedere voertuiginzet zijn de volgende gegevens opgeslagen op de chip van de bedrijfskaart:

soort activiteit

- aan-/afmelden
- Downloaden van de gegevens van het massageheugen
- Downloaden van de gegevens van de bestuurderskaart
- Periode (van/tot) waarin de gegevens zijn gedownload.
- · Voertuigidentificatie
- Identiteit van de bestuurderskaart waarvan de gegevens zijn gedownload.

Wanneer het geheugen van de chip vol is, overschrijft de DTCO 4.0 de oudere gegevens.

→ Plichten van het bedrijf [> 19]

Massageheugen (in het apparaat)

- Gedurende een periode van minstens 365 kalenderdagen registreert en slaat het massageheugen de voorgeschreven gegevens op conform de uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage I C in de actueel geldende versie.
- De activiteiten worden met tussenpozen van één kalenderminuut geëvalueerd, waarbij de DTCO 4.0 per interval de samenhangende activiteit evalueert die het langst aanhoudt.
- De DTCO 4.0 kan circa 168 uur snelheidswaarden opslaan met een omvang van één seconde. Daarbij worden de waarden op de seconde nauwkeurig met tijd en datum geregistreerd.
- Opgeslagen snelheidswaarden met een grote omvang (een minuut voor en een minuut na een buitengewone vertraging) ondersteunen de analyse bij een ongeval.

Via de frontinterface kunnen deze gegevens worden uitgelezen (alleen met een bedrijfskaart):

- Downloaden van de gegevens van de bestuurderskaart
- Downloaden van het massageheugen met een downloadkey (optie)

Tijdzones

In de DTCO 4.0 is de tijd af fabriek in UTC-tijd ingesteld.

Tijdregistraties slaat de DTCO 4.0 in UTC-tijd op.

De UTC-tijd komt overeen met de tijdzone **0** op de in 24 tijdzones (-12 ... 0 ... +12 uur) onderverdeelde wereldbol.



(1)	Tijdzone () = UTC
-----	-------------------	---------

Tijdzonever- schil	Staat
00.00 (UTC)	UK / P / IRL / IS
+ 1:00 h	A / B / BIH / CZ / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB
+ 2:00 h	BG / CY / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR / UA
+ 3.00 h	RUS

Voorbeeld:

plaatselijke tijd in Duitsland = 15.30 uur (zomertijd)

UTC-tijd = plaatselijke tijd - (TV + ZO) = 15.30 uur - (01.00 uur +

01.00 uur)

UTC-tijd = 13.30 uur

In dit menu kunt u de plaatselijke tijd instellen:

➔ Plaatselijke tijd instellen [> 94]

Omrekening in UTC-tijd

UTC-tijd = Plaatselijke tijd - (TV + ZO) TV = tijdzoneverschil ZO = zomertijd (alleen bij zomertijd) (TV + ZO) = in te stellen tijdverschil

Pictogrammen (overzicht)

	~
	- N
	-

Modi		
Ó	Bedrijf	
đ	Controle	
0	Operationele status	
T	Kalibreren	
8	Productiestand	

Personen

Ċ	Bedrijf
٥	Controleur
Θ	Bestuurder
Т	Werkplaats / keuringsbureau
Β	Producent

Activiteiten

Ø	Standby-tijd
0	Rijtijd
Ь	Pauze en rusttijd
*	Overige werktijd
	Geldige onderbreking
?	Onbekend

Beschrijving van het apparaat

2
- 5

Apparaten/functies	
1	Kaartlezer-1; bestuurder-1
2	Kaartlezer-2; bestuurder-2
	Tachograafkaart (lezen beëin- digd)
==	Tachograafkaart ingestoken; relevante gegevens gelezen.
ß	uur
Ŧ	Printer/print
Ы	Invoer
D	Weergave
\$	Licentiecode
Ŧ	Externe opslag; gegevens downloaden (kopiëren)
*	Gegevensoverdracht loopt
Л	Detector
д	Voertuig/voertuigeenheid DTCO 4.0
o	Bandenmaat
÷	Onderspanning
o‡	Bovenspanning
! +	Spanningsonderbreking

Apparaten/functies	
R	Afstandsbediening
Diverser	ı
i	Gebeurtenis
×	Storing
Ц	Bedieningsaanwijzing/waar- schuwingen m.b.t. de werktijd
lÞ	Begin van een dienst
•	Plaats
Θ	Veiligheid
>	Snelheid
9	Tijd
Σ	Totaal/samenvatting
M	Einde van de dienst
M	Handmatige invoer van activi- teiten
Specifieke omstandigheden	
Out	Controleapparaat niet vereist
ė	Oponthoud op veerboot of trein

Kwalificerende kenmerken	
24	Dagelijks
uur	
	Wekelijks
1	Twee weken
+	Van of tot

Combinaties van pictogrammen

Diversen	
₫+	Controleplaats
0 +	Begintijd
+ 0	Eindtijd
OUT≯	Begin out of scope: Controleapparaat niet vereist
0UT+	Eindeout of scope
&+	Begin veerboot⁄trein
+¢	Einde veerboot/trein
⊕ i Þ	Plaats aan het begin van de werkdag (begin van de dienst)
ÞIÞ	Plaats aan het einde van de werkdag (einde van de dienst)
Д .)-	Van voertuig

Diversen

₽₹	Print bestuurderskaart
品 軒	Print voertuig/ DTCO 4.0
ДЪ	Invoer voertuig/ DTCO 4.0
	Weergave bestuurderskaart
AC	Weergave voertuig/ DTCO 4.0
• G	Plaatselijke tijd
Ôœ	Plaatselijke tijd bedrijf

Kaarten

08	Bestuurderskaart
Ċ n	Bedrijfskaart
68	Controlekaart
TØ	Werkplaatskaart
	Er is geen kaart ingestoken.

Rijden	
00	Teammodus
oll	Som rijtijd van de dubbele we ken

Prints	
24 uur ⊡⊽	Dagelijkse bestuurdersactivi- teiten (dagwaarde) van de be- stuurderskaart
!×₽₹	Gebeurtenissen en storingen van de bestuurderskaart
24 uur A ♥	Dagelijkse bestuurdersactivi- teiten (dagwaarde) van de DTCO 4.0
!×A₹	Gebeurtenissen en storingen van de DTCO 4.0
>>₩	Snelheidsovertredingen
Тө₹	Technische gegevens
ıl₽₹	Activiteiten van de bestuurder
iR⊻	Periodes met geactiveerde af- standsbediening
ul∨₩	v-diagram
ılD♥	Status D1/D2-diagram (optie)
%∨₹	Snelheidsprofielen (optie)
%n₹	Toerentalprofielen (optie)
iЛ	Sensorinformatie
iß	Veiligheidsinformatie

Weergeven	
24 uur⊞⊡	Dagelijkse bestuurdersactivi- teiten (dagwaarde) van de be- stuurderskaart
!×∎□	Gebeurtenissen en storingen van de bestuurderskaart
24 uur A O	Dagelijkse bestuurdersactivi- teiten (dagwaarde) van het voertuig/de DTCO 4.0
!×AO	Gebeurtenissen en storingen van het voertuig/de DTCO 4.0
>>0	Snelheidsovertredingen
TeO	Technische gegevens
8800	Kaarten
Ċ₽	Bedrijf

Gebeurtenissen

! 🖬	Insteken van een ongeldige ta- chograafkaart
! <u>oo</u>	Tijdoverlapping
!∎⊙	Insteken van bestuurderskaart tijdens de rit
>>	Snelheidsovertreding

Beschrijving van het apparaat

2	
J	

Gebeurtenissen		
ļΠ	Fout in de communicatie met de sensor	
!0	Tijdinstelling (door werkplaats	
! 🖬 🖬	Kaartenconflict	
!⊙∎	Rit zonder geldige bestuur- derskaart	
!₽А	Laatste kaartproces niet juist afgesloten	
ļţ	Onderbreking van de stroom- voorziening	
!8	Veiligheidsovertreding	
18	Ontbrekend GNSS-signaal	
!œ	Tijdconflict	
! Y	Communicatiefout DSRC	
>¤	Controle snelheidsovertreding	
ļΑľ	Bewegingsconflict voertuig	

Storingen

×	Kaartstoring
×Ŧ	Printerstoring
×д	Interne storing DTCO 4.0

Storingen		
×Ŧ	Storing bij het downloaden	
×Л	Sensorstoring	
ך	Interne GNSS-fout	
×ĭ	Interne DSRC-fout	
Waarsch	nuwingen rijtijd	
40	Pauze!	
Handma	tige invoer	
H/%/Ø	Invoer activiteiten	
?	InvoerOnbekende acti- viteit	
⊧l⊕?	Invoer plaats aan het einde van de dienst	
•D?	Invoer plaats aan het begir	
	van de dienst	
Bedieni	ngsaanwijzingen	
48	Onjuiste invoer	
Ч	Geen toegang tot menu	
45	Gegevens invoeren a.u.b.	
47	Print niet mogelijk	

Bedieni	ngsaanwijzingen
4 v o	Geen papier
4 7 2	Print vertraagd
48	Kaart met fouten
48с	Kaart uitwerpen
48	Verkeerde kaart
석묘	Uitwerping niet mogelijk
483	Procedure vertraagd
48?	Registratie inconsistent
Ч д	Apparaatstoring
881	Ongeldig in dagen
B AS	Kalibratie in dagen
8₽∓1	Downloaden van gegevens op de bestuurderskaart in da- gen
	untor (optio)

VDO-counter (optie)

0H	Resterende rijtijd
I⊧⊙	Begin van de volgende rijtijd
h⊙l⊧	Toekomstige rijtijd
HÞI	Resterende pauze/rusttijd
VDO-counter (optie)

✦⊢ Resterende tijd tot aanvang van de dagelijkse/wekelijkse rusttijd

Landcodes

Afkort	ing van de landen
Α	Oostenrijk
AL	Albanië
AND	Andorra
AR	Armenië
AZ	Azerbeidzjan
в	België
BG	Bulgarije
BIH	Bosnië en Herzegovina
BY	Wit-Rusland
СН	Zwitserland
CY	Cyprus
CZ	Tsjechische Republiek
D	Duitsland
DK	Denemarken
E	Spanje *
EC	Europese Gemeenschap
EST	Estland
EUR	Rest van Europa

Afkortin	ting van de landen		
F	Frankrijk		
FIN	Finland		
FL	Liechtenstein		
FR/FO	Faeröer		
GE	Georgië		
GR	Griekenland		
н	Hongarije		
HR	Kroatië		
I	Italië		
IRL	lerland		
IS	IJsland		
KZ	Kazachstan		
L	Luxemburg		
LT	Litouwen		
LV	Letland		
М	Malta		
МС	Monaco		
MD	Republiek Moldavië		
MK	Macedonië		
MNE	Montenegro		

5

Beschrijving van het apparaat

Afkortin	ng van de landen	
Ν	Noorwegen	
NL	Nederland	
Р	Portugal	
PL	Polen	
RO	Roemenië	
RSM	San Marino	
RUS	Russische Federatie	
S	Zweden	
SK	Slowakije	
SLO	Slovenië	
SRB	Servië	
TJ	Tadzjikistan	
тм	Turkmenistan	
TR	Turkije	
UA	Oekraïne	
UK	Verenigd koninkrijk, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar	
UZ	Oezbekistan	

Vaticaanstad

Afkorting van de landen

WLD Rest van de wereld

* Spaanse regio's: → Spaanse regio's: [▶ 38]

► Spaanse regio's:



Afb. 6: Regio's in Spanje

Afkortingen van de Spaanse regio's		
AN	Andalusien	
AR	Aragón	
AST	Asturië	
C	Cantabrië	
CAT	Catalonië	

Afkortingen van de Spaanse regio's		
CL	Castilië en León	
СМ	Castilië-La Mancha	
CV	Valencia	
EXT	Extremadura	
G	Galicië	
IB	Balearen	
IC	Canarische Eilanden	
LR	La Rioja	
М	Madrid	
MU	Murcia	
NA	Navarra	
PV	Baskenland	

Landcodes

V

Automatische activiteiten na contact aan/uit (voorinstelling)

Automatisch ingestelde activiteit ...

r	na (contact aan	na	contact uit	
		Bestuuro	ler 1		Gegevens over de DTCO 4.0
	h	Pauze/rusttijd	н	Pauze/rusttijd	Туре:
	×	Overige werktijd	*	Overige werktijd	Nr.:
	Ø	Standby-tijd	Ø	Standby-tijd	Jaar:
	?	Geen verandering	?	Geen verandering	Insteldatum:
		Bestuuro	ler 2		Handtekening:
	h	Pauze/rusttijd	н	Pauze/rusttijd	
	×	Overige werktijd	×	Overige werktijd	
	Ø	Standby-tijd	Ø	Standby-tijd	
	?	Geen verandering	?	Geen verandering	

3

OPMERKING

Door de voertuigfabrikant kunnen reeds gedefinieerde instellingen van de activiteit na contact aan/uit geprogrammeerd zijn.

 Markeer (√) de ingestelde functies in de tabel.

OPMERKING

Een uitzondering is de aanvulling van activiteiten op de bestuurderskaart. Tijdens de handmatige invoer is deze optie buiten werking. Er vindt geen verandering van de activiteit plaats na contact aan/uit!

De automatische instelling na⊂ontact aan/uit is in de standaardweergave zichtbaar. De activiteit knippert gedurende ca. 5 seconden en vervolgens verschijnt de vorige weergave weer. → Weergeven [> 42]

Standaardinstellingen:

→ Activiteiten instellen [▶ 55]

Bediening (algemeen)

Weergeven

In menu's bewegen

Kaart insteken

Kaart verwijderen

Behandeling van de kaarten

Gegevens downloaden

4

Bediening (algemeen)

Bediening (algemeen)

Weergeven

Weergave na contact aan

Na het inschakelen van het contact of na stand-by verschijnt de standardweergave **(a).**



Afb. 7: Weergave na contact aan

Wanneer er geen tachograafkaart in kaartlezer-1 steekt, verschijnt gedurende ca. 20 seconden de tekst (1) (kaart ontbreekt). Daarna verschijnt weergave (2).

► Weergaven tijdens de rit

Tijdens de rit zijn de weergaven (a), (b) of (c) (optie) mogelijk.

Door op een menutoets **■**/ **■** te drukken, kunt u de weergave wisselen.



Afb. 8: Weergaven tijdens de rit

Standardweergave (a):

(1) Tijd

met symbool
= plaatselijke tijd zonder symbool
= UTC-tijd

- (2) Kenmerk van de bedrijfsmodus
- (3) Snelheid
- (4) Activiteit bestuurder-1
- (5) Kaartsymbool bestuurder-1
- (6) Totale kilometerstand
- (7) Kaartsymbool bestuurder-2
- (8) Activiteit bestuurder-2

Weergave rij- en rusttijden (b):

- Rijtijd "
 "
 "
 bestuurder-1 sinds een geldige rusttijd
- (2) Geldige rusttijd III met gedeeltelijke onderbrekingen van minstens15 minuten en volgende 30 minuten
- (3) Tijd van bestuurder-2: Huidige activiteit standby-tijd
 en duur van de activiteit

OPMERKING

Soort en bron van het gevaar

Bij niet-ingestoken bestuurderskaart verschijnen tijden betreffende de kaartlezer-1 of -2.

Weergave resterende rij- en rusttijden (optie VDO-counter) (c):

- (1) Resterende rijtijd⊙⊮i
 (h knippert = dit deel van de weergave is momenteel actief).
- (2) De volgende geldige rusttijd/dagelijkse of wekelijkse rusttijd h≱I.
 → VDO-counter (optie) [▶ 76]
- (3) De ingestelde activiteit wordt weergegeven.

Meldingen

De meldingen verschijnen onafhankelijk van de actuele weergave.

De volgende oorzaken leiden tot het weergeven van een melding:

	Gebeurtenis
×	Storing
1	Waarschuwing rijtijd
1	Bedieningsaanwijzing

- ➔ Betekenis van meldingen [≥ 99]
- ► Weergave na contact uit

Na contact uit verschijnt het volgende:



Afb. 9: Weergave na contact uit

In menu's bewegen

- Kies de gewenste functie, activiteit of de getalswaarde met de toetsen
 Image: A statistical of the statistical of the
- Bevestig uw keuze met de toets .
- Menu's bij stilstaand voertuig

Bij een stilstaand voertuig en ingestoken bestuurderskaart kunt u verdere gegevens van de bestuurderskaart oproepen.

→ Tweede menuniveau - menufuncties [> 82]

Kaart insteken

4

Verkeersveiligheid in acht nemen

- Steek als bestuurder de kaart in de kaartlezer alleen bij stilstand van het voertuig.
- U kunt de kaart tijdens het rijden insteken, maar dit is niet toegestaan. Dit wordt opgeslagen als gebeurtenis.

Houd de kaartlezers steeds gesloten.

De afdekplatjes van de kaartlezers mogen niet worden verwijderd, om het binnendringen van stof en vuil of spatwater te voorkomen!

OPMERKING

Keuze van de kaartsleuf

- Kaartlezer-1 (linkerkaartsleuf) voor de kaart van de bestuurder die rijdt.
- Bij teammodus: Kaarlezer-2 (rechterkaartsleuf) voor de kaart van de bestuurder die meerijdt.
- Voor de bedrijfskaart: vrij kiesbare kaartlezer.

OPMERKING

Voor de bediening van de ADR-variant moet het contact zijn ingeschakeld.

Let op de bijzondere veiligheidsinstructies voor de bediening van de ADR-variant van de DTCO 4.0 in explosiegevaarlijke omgevingen.

→ ADR-variant (ex-variant) [25]

1. Houd de combinatietoets bestuurder-1 of bestuurder-2 langer dan 2 seconden ingedrukt.



Afb. 10: Kaart aanvragen (combitoets)

2. De kaarttoevoer wordt uitgeschoven. Klap de afdekplaatje van de kaarttoevoer voorzichtig neer.

10

Afb. 11: Afdekking neerklappen

3. Steek uw kaart - met chip naar boven en pijl naar voren - in de kaartlezer.



Afb. 12: Kaart insteken

- 4. Klap het afdekplaatje van de kaarttoevoer voorzichtig naar boven.
- Schuif de kaarttoevoer in de kaartlezer tot deze vastklikt. De informaties op de chip worden ingelezen.
 Tijdens het inlezen van een kaart in kaartlezer-1 kan een verdere kaart in de kaartlezer-2 worden gestoken.
 - Teammodus: de bestuurderskaart van de tweede begeleidende bestuurder.
 - Uitlezen van de kaart- en massageheugengegevens: de bedrijfskaart.

Afhankelijk van de ingestoken kaart vinden menugeleide bedieningsstappen plaats. • Voor de eerste en (indien ingestoken) tweede bestuurderskaart

→ Begin van de dienst - bestuurderskaart insteken [> 50]

Voor de bedrijfskaart → Aanmelding – bedrijfskaart insteken [> 68]

Taal

•

De weergegeven taal hangt af van:

- Ingestoken bestuurderskaart in de kaartlezer-1
- Tachograafkaart met de hogere status, bijvoorbeeld bedrijfskaart, controlekaart

Als een alternatief voor de automatische taalinstelling kunt u de gewenste taal instellen.

➔ Taal instellen [▷ 75]

Kaart verwijderen

OPMERKING

U kunt de kaarten alleen bij een stilstaand voertuig uit de kaartlezer nemen!

Bescherming tegen misbruik

Verwijder de bestuurderskaart uit de kaartlezer:

- aan het einde van een dienst.
- bij wisseling van de bestuurder of het voertuig.

OPMERKING

Voor de bediening van de ADR-variant moet het contact zijn ingeschakeld.

Let op de bijzondere veiligheidsinstructies voor de bediening van de ADR-variant van de DTCO 4.0 in explosiegevaarlijke omgevingen.

→ ADR-variant (ex-variant) [▶ 25]



- Afb. 13: Kaart aanvragen (combitoets)
- 1. Houd de combinatietoets **bestuurder-1** of **bestuurder-2** langer dan 2 seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt dan:

- de naam van de eigenaar van de kaart
- een voortgangsbalk betreffende de gegevensoverdracht op de chip van de kaart

- de opvraag voor het afmelden
- 2. Kies de gewenste functie ▲ met behulp van de toetsen:
 - bestuurderskaart: keuze van het land, waar u zich op dit ogenblik bevindt.

OPMERKING

Wordt het land binnen een minuut niet ingevoerd, wordt het uitwerpen van de kaart afgebroken.

· Bedrijfskaart:

(a) ja, wanneer u aan de DTCO 4.0 het bedrijf wilt afmelden.

(b) neen, wanneer de bedrijfsvergrendeling geactiveerd moet blijven.

OPMERKING

Bij gedeactiveerde bedrijfsblokkering blijven de opgeslagen gegevens van uw bedrijf echter geblokkeerd voor een vreemd bedrijf. 3. Bevestig uw keuze met de toets .

OPMERKING

In de volgende gevallen verschijnt een opmerking:

- Periodieke controle van de DTCO 4.0
- De geldigheid van de bedrijfs- of bestuurderskaart verstrijkt.
- De gegevens op bestuurderskaart moeten worden gedownload.

De kaarttoevoer van de betreffende sleuf wordt uitgeschoven.

- 4. Verwijder de kaart.
- 5. Klap de afdekking van de kaarttoevoer voorzichtig naar boven.
- 6. Schuif de kaarttoevoer in de kaartlezer tot deze vastklikt.

Behandeling van de kaarten

- Buig of knik de tachograafkaart niet en gebruik deze niet voor andere doeleinden.
- Gebruik geen beschadigde tachograafkaart.
- Houd de contactvlakken schoon, droog, vet- en olievrij (altijd in de beschermhoes bewaren).
- Bescherm de kaart tegen rechtstreeks invallend zonlicht (niet op het dashboard laten liggen).
- Leg de kaart niet in de directe omgeving van sterke elektromagnetische velden.
- Gebruik de tachograafkaart niet langer dan de geldigheidsdatum en vraag tijdig vóór het aflopen ervan een nieuwe kaart aan.

Gegevens downloaden

► Van de bestuurders- of bedrijfskaart

Bij de ADR-variant explosiegevaar door restspanningen en open interfaces

In explosiegevaarlijke zones bestaat verhoogd gevaar door het indrukken van de toetsen van de DTCO 4.0, het insteken van kaarten, het openen van de printerlade of het openen van de frontinterface.

- De afdekklep moet gesloten zijn.
- Er mogen geen gegevens worden gedownload.

OPMERKING

Voor het downloaden mag er slechts één bestuurderskaart zijn ingestoken. Anders vindt er geen gegevensoverdracht plaats.



Afb. 14: Aansluiting op de frontinterface.

- 1. Klap de afdekkap (1) van de frontinterface naar boven.
- 2. Steek de downloadkey (3) in de frontinterface (2).

Het downloaden start automatisch.



Afb. 15: Pictogram: gegevensoverdracht

Tijdens de gegevensoverdracht wordt het betreffende pictogram (4) weergegeven.

OPMERKING

Mogelijk gegevensverlies bij de overdracht naar de downloadkey

Onderbreek de verbinding met de frontinterface niet tijdens de gegevensoverdracht.

3. Sluit de afdekkap (1) na het downloaden van de gegevens.

Identificatie van de gegevens

De gekopieerde gegevens worden voorzien van een digitale signatuur (identificatieteken).

Aan de hand van deze signatuur kunnen de gegevens aan de bestuurderskaart worden toegekend en de volledigheid en echtheid ervan worden gecontroleerd.

OPMERKING

In de betreffende documentatie vindt u gedetailleerde informatie over de uitleessoftware resp. de downloadkey.

► Van het massageheugen downloaden

Gegevens van het massageheugen kunnen alleen met de bedrijfskaart worden gedownload.

U kunt op de downloadkey instellen welke gegevens (kaart- of massageheugen) gedownload moeten worden.

Downloaden op afstand (optie)

Met een fleetmanagementsysteem (geschikt voor remote downloaden) kunnen na een geslaagde authentificatie van een bedrijfskaart (op de server aangelegd) de gegevens ook op afstand worden gedownload.

OPMERKING

In de betreffende documentatie vindt u gedetailleerde informatie over de daartoe benodigde hard- en softwarecomponenten en het gebruik ervan.

Bediening door de bestuurder

Functies van de bestuurderskaart Begin van de dienst - bestuurderskaart insteken Activiteiten instellen Einde van de dienst_bestuurderskaart verwijderen Handmatige invoeren (registratie/aanvulling) Bestuurders-/voertuigwisseling Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken

Bediening door de bestuurder

Functies van de bestuurderskaart

Met de bestuurderskaart identificeert de bestuurder zich aan de DTCO 4.0.

De bestuurderskaart is bestemd voor de normale rijfunctie en maakt het mogelijk activiteiten op te slaan, weer te geven, te printen of (indien een bestuurderskaart is ingestoken) te downloaden.

OPMERKING

De bestuurderskaart is niet overdraagbaar.

OPMERKING

Menu's voor de weergave en het printen van bestuurdersgegevens zijn alleen beschikbaar, wanneer een passende kaart is ingestoken.

Zo wordt b.v. de functie print bestuurder 2 alleen weergegeven, wanneer in kaartlezer 2 een bestuurderskaart is gestoken.

Begin van de dienst bestuurderskaart insteken

OPMERKING

De bediening door de bestuurder komt overeeen met de bedrijfsmodus overeenkomstig de uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage I C in de actueel geldende versie.

➔ Modi (overzicht) [▶ 26]

OPMERKING

Voor de bediening van de ADR-variant moet het contact zijn ingeschakeld.

Let op de bijzondere veiligheidsinstructies voor de bediening van de ADR-variant van deDTCO 4.0 in explosiegevaarlijke omgevingen.

→ ADR-variant (ex-variant) [▶ 25]

▶ 1. Kaart insteken

Steek uw bestuurderskaart aan het begin van een dienst (begin van de werkdag) in de kaartlezer.

➔ Kaart insteken [▶ 43]

Door de bestuurderskaart in te steken wordt op de display de op de kaart voorhanden taal ingesteld.

OPMERKING

U kunt de taal in het menu instellen. → Taal instellen [▶ 75]

Het weergegeven menu begeleidt u stapsgewijs tot de DTCO 4.0 volledig bedrijfsklaar is:



Tijdens het lezen van de kaart kunnen geen gegevens worden ingevoerd.

Wordt er op een toets gedrukt, dan verschijnt een melding



4∎ Uitwerpen onmoselijk ××

de kaartinformatie wordt ingelezen.



Afb. 17: Inlezen van de kaartinformatie

Links staat het nummer van de kaartlezer, waarin de kaart steekt.

Daarnaast staat de naam van de bestuurder (ingelezen van de bestuurderskaart).

Een voortgangsbalk geeft het verder lezen van de bestuurderskaart aan.



Afb. 18: Weergave van de laatste verwijdering

Gedurende ca. 4 seconden verschijnen de datum en het tijdstip van de laatste verwijdering van de kaart in plaatselijke tijd (symbool #).

OPMERKING

Let erop dat de rijgegevens volledig zijn.

Overeenkomstig de verordening dienen activiteiten die niet op de bestuurderskaart geregistreerd kunnen worden, te worden aangevuld door middel van handmatige invoer.

Dan vindt de opvraag plaats van de handmatige aanvulling:



Afb. 19: Aanvulling als optie

- U kunt activiteiten aanvullen;
 - → Handmatige invoeren (registratie/ aanvulling) [> 58]
 - Indien u geen activiteiten wilt aanvullen, kies dan neen; verder: zie stap i.

 Met ja verzoekt de DTCO 4.0 u handmatig gegevens in te voeren; naar volgende display:



Afb. 20: invoeropties

M = handmatige invoer

H = het invoerveld van de activiteit knippert

De periode tussen de verwijdering (1. regel) en de actuele insteekprocedure(2. regel) wordt weergegeven in plaatselijke tijd.

→ Activiteiten instellen [> 55]



Afb. 21: 2. regel = invoerblok

 Successievelijk kunt u de vereiste gegevens (knipperende invoervelden) in volgende volgorde invoeren: activiteit/dag/maand/ jaar/uur/minuut.

Het proces eindigt, wanneer het tijdstip van insteken is bereikt.

Daarna wordt u verzocht het land in te voeren.





- Kies het land en eventueel de regio, waarvoor de aanvulling is bestemd, en bevestig uw keuze met
 - ➔ Landcodes [▶ 37]

OPMERKING

Voor Spanje moet u bovendien de regio aangeven

OPMERKING

U kunt met de toets de invoer afbreken, indien u uw dienst onmiddellijk wilt voortzetten.



Afb. 23: Bevestiging van de invoer

- Bevestig de invoer met ja of neen.
- Eerste keer insteken Wanneer u de kaart de eerste keer insteekt, vinden extra opvragen plaats:
 → Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken [64]

Dan volgt de standaardweergave.



Afb. 24: Standaardweergave met ingestoken kaart

De weergegeven symbolen hebben de volgende betekenis:

- _ = De bestuurderskaart bevindt zich in de kaartlezer.
- ■ = U kunt nu gaan rijden. De gegevens zijn ingelezen.

OPMERKING

Het symbool **■** wordt voor beide kaartlezers weergegeven.

▶ 2. Activiteit instellen

Stel met de combitoets van de betreffende kaartlezer de activiteit in, die u wilt uitvoeren.

- ➔ Activiteiten instellen [> 55]
- Bij het wisselen van de plaatselijke tijd: Stel de huidige plaatselijke tijd in.
 - ➔ Plaatselijke tijd instellen [▶ 94]

De DTCO 4.0 is gereed voor gebruik.

OPMERKING

Het begin van de rit beëindigt elke begonnen handmatige invoer - ook voor de bestuurder-2.

Stel de activiteit tijdens een pauze of rusttijd in elk geval op \mathbf{h} in.

Storingen aan de DTCO 4.0 of de systeemcomponenten worden op de display weergegeven. 5

- Landinvoer (handmatige invoer)

Invoer van het land aan het begin van de dienst



Afb. 25: Invoeroptie - Begin land

- Het symbool #IP? Beain land kiezen en bevestigen.
- Land kiezen en bevestigen.
 → Landcodes [▶ 37]

OPMERKING

In Spanje moet u bovendien de regio aangeven, waar uw rit begint. → Spaanse regio's: /> 38]

Invoer van het land aan het einde van de dienst



Afb. 26: Invoer - Einde land

 In het eerste invoerveld ⊢ het symbool ⊧la? Einde 1and kiezen en bevestigen.

Dit is alleen mogelijk, wanneer de tijd van de eerste handmatige invoer niet overeenstemt met de tijd voor de landinvoer bij de laatste verwijdering van de kaart.)

• Land kiezen en bevestigen.

Keuze van de landen

Bij een nieuwe keuze wordt het voorheen ingevoerde land het eerst weergegeven. Via de toetsen 🗐 🖬 worden de 4 landen weergegeven die het laatst werden ingevoerd.

Identificatie: dubbele punt voor de landcode**:** B

De verdere keuze vindt plaats in alfabetische volgorde, beginnend bij de letter **A**:

- toets ▲: A, Z, Y, X, ... enz.
- toets ■: A, B, C, D, ... enz.

OPMERKING

Door de toets in te drukken en ingedrukt te houden **□**/ **□** kunt u de keuze versnellen (auto-repeat-functie).

► Afbreking van de invoerprocedure

Vindt er binnen 30 seconden geen invoer plaats, verschijnt de volgende display:

45	Invoer
a.u	.ь.

Afb. 27: Invoerverzoek aan de display

5

Indien er binnen verdere 30 seconden op de toets wordt gedrukt, kunt u met het invoeren doorgaan.

In het andere geval of aan het begin van de rit verschijnt de standaardweergave (a) op de display.

Reeds ingevoerde gegevens worden geweigerd om te waarborgen dat alleen correcte en door u bevestigde gegevens worden opgeslagen. Dit betreft de remote-invoer evenals de directe invoer aan de DTCO 4.0.

De opvraag van de kaart door op de combitoets te drukken an onderbreekt de handmatise invoer.

Activiteiten instellen

► Mogelijke activiteiten

De volgende activiteiten kunnen worden ingesteld:

0	rijtijd (automatisch tijdens de rit)
*	Alle overige werktijden
Ø	Standby-tijden (wachttijden, bijrijdertijd, slaapcabinetijd tij- dens de rit voor bestuurder-2)
н	Pauzen en rusttijden

Activiteit wisselen

OPMERKING

Activiteiten kunnen alleen bij stilstaand voertuig worden ingesteld.

a. Druk op de combitoets suurder-1.
 De standaardweergave verschijnt.

12:40. ⊙ 0km⁄h 1_____x∎ 100436.8km ∎⊠

Afb. 28: Standaardweergave met activiteit (1)

- b. Druk op de combitoets tot de gewenste activiteit op het display (1) verschijnt.
- c. Teammodus: Druk als bijrijder (bestuurder-2) op de passende toets .

Automatisch instellen

De DTCO 4.0 schakelt automatisch naar de volgende activiteiten:

bij	bestuur- der-1	bestuur- der-2
rit	0	Ø
voertuigstop	*	Ø

OPMERKING

De correcte berekening van de counter (optie) waarborgen:

 Stel de activiteit aan het einde van een dienst of tijdens een pauze in elk in op h.

Automatisch instellen na contact aan/uit (voorinstelling)

Na ontsteking aan/uit kan de DTCO 4.0 naar een gedefinieerde activiteit overschakelen; bijvoorbeeld H.

Deze activiteit kan worden geprogrammeerd met een bedrijfskaart of door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.

De activiteit (1) en/of (2) die op grond van ontsteking aan of ontsteking uit automatisch verandert, verschijnt in de standaardweergave Ze knippert gedurende ca. 5 seconden.



Afb. 29: Knipperen van de activiteit(en) in de standaardweergave

Na ontsteking aan komt opnieuw de vorige weergave.

Voorbeeld:

U heeft de counter gekozen en schakelt de ontsteking uit. Bij het inschakelen van de ontsteking verschijnt de counter na 5 seconden opnieuw.

Activiteiten met de hand invoeren

OPMERKING

Verordening in acht nemen.

Overeenkomstig verordening (EU) 165/2014 moeten activiteiten, die niet op de bestuurderskaart geregistreerd kunnen worden, met de hand worden ingevoerd. In de volgende gevallen moeten activiteiten met de hand worden ingevoerd:

- bij een defect van de DTCO 4.0
- bij verlies, diefstal, beschadiging of storing van de bestuurderskaart

In deze gevallen moet u aan het begin en aan het einde van de rit resp. de dienst een dagprint aan de DTCO 4.0 maken.

Op de achterzijde van de print kunt u uw activiteiten met de hand invoeren en de print vervolledigen met persoonlijke gegevens.



Afb. 30: Activiteiten handmatig optekenen

Betekenis van de symboler

Betekenis van de symbolen	
₀₽	Nummer van de bestuur- derskaart of van het rijbe- wijs
ANo .	Voertuigkenteken
÷ †	Plaats bij het begin van de dienst
÷÷	Plaats aan het einde van de dienst
 ≁km	km-stand aan het einde van de dienst
km≁	km-stand aan het begin van de dienst
km	aantal gereden kilometers
Dat.	Datum
Sig.	Eigenhandige handtekening

OPMERKING

Neem de voor uw land geldende wettelijke bepalingen in acht.

Einde van de dienst_bestuurderskaart verwijderen

OPMERKING

Ter beveiliging van de persoonlijke gegevens moet u uw kaart verwijderen aan het einde van iedere dienst.

U kunt de bestuurderskaart alleen bij een stilstaand voertuig uit de kaartlezer nemen.

OPMERKING

Voor de bediening van de ADR-variant moet het contact zijn ingeschakeld.

Let op de bijzondere veiligheidsinstructies voor de bediening van de ADR-variant in een explosiegevaarlijke omgeving.

→ ADR-variant (ex-variant) [▶ 25]

- Stel aan het einde van de dienst (einde van de werkdag) of bij wisseling van het voertuig de passende activiteit in, bijv. rusttijd h.
 - .→ Activiteiten instellen [▶ 55]
- 2. Houd de toets de gedurende minstens 2 seconden ingedrukt.



Afb. 31: Overdracht van de dienstgegevens

Het nummer van de kaartlezer en de achternaam van de bestuurder worden weergegeven.

Een voortgangsbalk toont de beschrijving van de bestuurderskaart.



Afb. 32: Gegevens over de actuele standplaats

- Kies het land met de toetsen ▲/ en bevestig de keuze met de toets ▲.
 - → Invoer van het land aan het begin van de dienst [▶ 54]

OPMERKING

Wordt het land binnen een minuut niet ingevoerd, wordt het uitwerpen van de kaart afgebroken.

- 4. Neem uw bestuurderskaart uit de kaartlezer:
 - → Kaart verwijderen [45] Dit geldt ook in geval van wisseling van bestuurder in de teammodus. Steek uw bestuurderskaart dan in een andere kaartlezer. De display toont:

Afb. 33: standaardweergave zonder kaarten

 Print – voor zover u dit wenst – de opgeslagen activiteiten en gebeurtenissen met behulp van het printmenu.

→ Tweede menuniveau - menufuncties [82]

OPMERKING

Wanneer u een print wilt van de laatste 24 uur, wacht dan – indien mogelijk – tot de volgende dag.

Zo waarborgt u dat de print ook de laatste activiteit volledig bevat.

Handmatige invoeren (registratie/aanvulling)

Wanneer u na het insteken van de bestuurderskaart bij de opvraag invoer aanvulline? met ja heeft bevestigd(stap d), verschijnen de handmatig veranderbare registraties(stap e).





U kunt de registraties nu na elkaar uitvoeren (toetsen ▲/ ◄ en ∞).

Bij een verkeerde invoer kunt u terugspringen met de toets ■ en de invoer herhalen.



Periode van onbekende activiteit *Afb. 35:* Voorbeeld van een periode met onbekende activiteit

De volgende invoeren zijn mogelijk:

- activiteit rusttijd ⊢ aanvullen:
 → Activiteit rusttijd aanvullen. [> 60]
- werktijd voortzetten:
 - → Activiteiten voortzetten [61]
- werktijd voortzetten, beëindigen en/of activiteiten van een werktijd vooropstellen:

→ Activiteiten voortzetten en vooropstellen [62]

Deze mogelijkheden na het insteken van uw bestuurderskaart gelden in het algemeen ook voor de keuze van de actuele activiteit.

Opvragen kaart tijdens de handmatige invoer

1. Vraag met de toets de kaart op om ze uit te werpen.

De opvraag voor de handmatige invoer wordt weergegeven:





- Kies met de toetsen ▲/ neen en bevestig met de toets ▲.
- 3. Verder met stap 3.

→ Einde van de dienst_bestuurderskaart verwijderen [▷ 57]

De handmatige invoer wordt afgebroken. Voor de onbekende periode slaat de DTCO 4.0 de activiteit ? op. 5



► Activiteit rusttijd aanvullen.



Activiteiten voortzetten



► Activiteiten voortzetten en





Bestuurders-/ voertuigwisseling



Afb. 37: Bestuurderskaart vervangen

Geval 1 – Teamfunctie

Bestuurder-2 wordt bestuurder-1.

- Neem de bestuurderskaarten uit de kaartlezers en steek ze in de andere kaartlezer.
- b. Gewenste activiteit instellen:
 → Activiteiten instellen [> 55]

OPMERKING

In de teammodus kan de kaart van bestuurder-1 eerst worden ingestoken, om de rit sneller te kunnen beginnen. Reeds tijdens het inlezen van de kaart

Geval 2 – Einde van de dienst

Bestuurder-1 en/of bestuurder-2 verlaten het voertuig

- a. De betrokkene maakt eventueel een dagprint, vraagt zijn bestuurderskaart op en neemt de bestuurderskaart uit de kaartlezer.
- b. De nieuwe voertuigbemanning steekt de bestuurderskaart, afhankelijk van de functie (bestuurder-1 of bestuurder-2), in de kaartlezer.

Geval 3 - gecombineerde modus

- Rit met verschillende typen tachografen.
- Bijvoorbeeld een analoge tachograaf met registratieblad of ...

 digitale tachograaf met bestuurderskaart overeenkomstig de verordening (EU) 165/2014, bijvoorbeeld DTCO 4.0.

Bij een controle moet de bestuurder voor de lopende week en voor de afgelopen 28 dagen het volgende kunnen overleggen:

- de bestuurderskaart (1),
- de relevante dagprints uit de digitale tachograaf (2), bijvoorbeeld bij beschadiging of storing van de bestuurderskaart.
- de beschreven registratiebladen (3),
- met de hand gemaakte notities van de activiteiten.



Afb. 38: Voorbeelden van de stukken die de bestuurder bij zich moet hebben

OPMERKING

Neem de voor uw land geldende wettelijke bepalingen in acht.

Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken

► Gebruik van de gegevens

Wanneer u de kaart voor de eerste keer insteekt, wordt u ter beveiliging van uw persoonlijke gegevens gevraagd of u instemt met de verwerking van persoonsgegevens.

- → Gegevensbescherming [9]
- Afloop van de aanmelding

De opvraag gebeurt automatisch tijdens de eerste aanmelding aan de DTCO 4.0.

Dit gebeurt na de keuze van het land.



- Afb. 39: Opvraag van persoonsgegevens
- 1. Kies met toetsen 🛯 🖬 ja of neen.
- Bevestig met de toets .
 Er verschijnt een melding voor de opslag van de invoer:







Afb. 41: Opvraag van speciale persoonsgegevens

- 3. Kies met toetsen ▲/ ja of neen.



Afb. 42: bevestiging van de tweede opslag

Nu volgt de gebruikelijke aanmelding aan de DTCO 4.0.

→ Begin van de dienst - bestuurderskaart insteken [> 50]

OPMERKING

De instellingen worden voor maximaal 88 verschillende tachograafkaarten opgeslagen.

U kunt de instelling veranderen:

→ Instellingen betreffende de persoonsgerelateerde ITS-gegevens veranderen [▶ 91]

Bediening door de ondernemer

Functies van de bedrijfskaart Menufuncties binnen de bedrijfsmodus Aanmelding – bedrijfskaart insteken Lidstaat en kenteken invoeren Bedrijfskaart verwijderen

Bediening door de ondernemer

Functies van de bedrijfskaart

OPMERKING

De bedrijfskaart dient uitsluitend voor het gegevensbeheer van het bedrijf en niet voor het rijden.

Wanneer u met de bedrijfskaart rijdt, verschijnt de melding !o⊒ rit zonder seldise kaart.

OPMERKING

Neem de bepalingen van de landen in acht.

Het bedrijf zorgt voor het correcte gebruik van de bedrijfskaarten.

 Neem de voor uw land geldende wettelijke bepalingen in acht.

Met de bedrijfskaart identificeert het bedrijf zich tegenover de DTCO 4.0. Wanneer de bedrijfskaart voor de eerste keer wordt ingestoken, meldt het bedrijf zich in de DTCO 4.0 aan, zodat deze als tachograaf van het bedrijf wordt gebruikt tot het aanmelden of insteken van een andere bedrijfskaart. Hiermee wordt het recht verleend van toegang tot bedrijfsgerelateerde gegevens.

De bedrijfskaart biedt de volgende mogelijkheden in het kader van haar machtigingsniveau:

- het aan- en afmelden van het bedrijf in de DTCO 4.0, bijvoorbeeld bij het verkopen van het voertuig, het verstrijken van de huurperiode enz.
- de invoer van de lidstaat en het kenteken van het voertuig
 - ➔ Lidstaat en kenteken invoeren [69]
- de toegang tot de gegevens van het massageheugen en de bedrijfsgerelateerde gegevens, bijv. gebeurtenissen, storingen, snelheid, naam van de bestuurder
- toegang tot de gegevens van een ingestoken bestuurderskaart

 toegang tot de frontinterface voor de geautoriseerde download van de gegevens van het massageheugen

In de EU moeten de gegevens om de 3 maanden van het massageheugen worden gedownload.

In de volgende gevallen is het bovendien zinvol om de gegevens te downloaden:

- bij verkoop van het voertuig
- bij het buiten bedrijf stellen van het voertuig,
- bij de vervanging van de DTCO 4.0

Menufuncties binnen de bedrijfsmodus

6

Het navigeren binnen de menufuncties gebeurt altijd volgens dezelfde systematiek.

➔ In menu's bewegen [▶ 43]

Wanneer de bedrijfskaart zich in kaartlezer-2 zit, dan blijven alle aan kaartlezer-2 toegekende hoofdmenu's geblokkeerd.

→ Vergrendeling menutoegang [▶ 85].

In dat geval kunt u alleen de gegevens van een ingestoken bestuurderskaart in kaartlezer-1 bekijken, printen of downloaden.

→ Eerste menuniveau - standaardwaarden [▶ 74].

Aanmelding – bedrijfskaart insteken

OPMERKING

De bediening door de bestuurder komt overeeen met de bedrijfsmodus overeenkomstig de uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage I C in de actueel geldende versie.

• Steek de bedrijfskaart in een vrije kaartlezer.;

→ Kaart insteken [43] Door de bedrijfskaart in te steken wordt op de display de op de kaart voorhanden taal ingesteld.

OPMERKING

U kunt uw favoriete taal individueel instellen.

➔ Taal instellen [▷ 75]

Het weergegeven menu begeleidt u stapsgewijs tot de DTCO 4.0 volledig bedrijfsklaar is:

Afb. 43: Begroetingsweergave

Begroetingstekst: Gedurende ca. 3 seconden verschijnen de ingestelde plaatselijke tijd 12.50 • en de UTC-tijd 10.50 UTC (tijdsverschil = 2 uur bij zomertijd).

OPMERKING

Tijdens het lezen van de kaart kunnen geen gegevens worden ingevoerd.

Wordt er op een toets gedrukt, verschijnt een melding.



Afb. 44: Melding - optie I

of

4∎ Uitwerpen onmoselijk xx

Afb. 45: melding - optie I

de kaartinformatie wordt ingelezen.

Sped. Muster b. Ô

Afb. 46: Inlezen van de kaartinformatie

Links staat het nummer van de kaartlezer, waarin de kaart steekt.

Daarnaast staat de naam van het bedrijf (ingelezen van de bedrijfskaart).

Een voortgangsbalk geeft het verder lezen van de bedrijfskaart aan.

 Voer – indien u daarom wordt verzocht – de landcode en het kenteken van het voertuig in:

→ Lidstaat en kenteken invoeren [> 69] • Indien dit aan de DTCO 4.0 nog niet is gebeurd, wordt nu het bedrijf aangemeld:



Afb. 47: Aanmelden van het bedrijf

Met de aanmelding wordt nu de bedrijfsvergrendeling geactiveerd tot de herroeping.

Daardoor is gewaarborgd dat bedrijfsspecifieke en persoonsspecifieke gegevens van de bestuurders, die aan dit bedrijf zijn gerelateerd, tegen toegang zijn beveiligd.

Dan volgt de standaardweergave.

De DTCO 4.0 bevindt zich in de bedrijfsmodus, symbool d:



Afb. 48: standaardweergave met ingestoken bedrijfskaart

Resultaat: De DTCO 4.0 is gereed voor gebruik.

• U kunt nu masageheugengegevens downloaden om deze te archiveren en te evalueren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

→ Gegevens downloaden [▶ 47]

- U kunt ook toegang verkrijgen tot een bestuurderskaart, die eveneens is ingestoken; u kunt ze bijv. downloaden.
- Storingen aan de DTCO 4.0 of de systeemcomponenten worden op de display weergegeven. Bevestig de melding met de toets .
 - → Betekenis van meldingen [▶ 99]

6

Lidstaat en kenteken invoeren

6

Standaardmatig worden de landcode en het kenteken ingevoerd met de installatie en de kalibratie door de geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.

Was dit niet het geval, wordt u daarom door DTCO 4.0verzocht, wanneer u de bedrijfskaart voor de eerste keer insteekt.

De ingevoerde gegevens worden in de DTCO 4.0 opgeslagen.

OPMERKING

Voer het kenteken correct in.

U kunt het kenteken slechts één keer in DTCO 4.0 invoeren.

Voer het kenteken daarom exact in zoals het op het voertuig staat.

Elke andere verandering is daarna alleen via een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats met een werkplaatskaart mogelijk. A Kenteken invoeren? Ja

Afb. 49: Opvraag voor de invoer van het kenteken

 Kies met de toetsen ■/ ■ j.a en bevestig met de toets ■.
 De weergave voor de invoer van de lidstaat verschijnt:



Afb. 50: kiesoptie land

Kies met de toetsen
 ✓
 ✓ de landcode van de lidstaat en bevestig met de toets

De weergave voor de invoer van het kenteken volgt. De eerste in te vullen positie knippert _.



Afb. 51: Invoer van het kenteken

3. Kies met de toetsen ▲/ ▲ het gewenste kenteken en bevestig met de toets

OPMERKING

Met de toets E kunt u stapsgewijs terugnavigeren en de ingevoerde gegevens corrigeren.

- De volgende in te voeren positie knippert
- Herhaal stap 3 tot u het kenteken volledig heeft ingevoerd. Er zijn maximaal 13 tekens mogelijk.
- Bevestig het ingevoerde kenteken nogmaals met de toets .
 Met de bevestiging wordt automatisch een controleprint gemaakt:





Afb. 52: controleprint

 Het kenteken wordt nog een keer nog met de mogelijkheid het te corrigeren - op de display weergegeven:



Afb. 53: keuze ter bevestiging

- Controleer of het kenteken op de print correct is.
- 7. Kies met de toetsen </br>

De display voor stap 1 wordt opnieuw weergegeven en u kunt uw invoeren herhalen.

• .j.a., wanneer het kenteken correct is en bevestig met de toets ⊠.

De landcode en het kenteken van het voertuig zijn geregistreerd in de DTCO 4.0.

Mocht een verandering noodzakelijk worden - bijv. door een verandering van standplaats - neem dan contact op met een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats met werkplaatskaart.

Bedrijfskaart verwijderen

6

OPMERKING

Ter beveiliging van uw bedrijfsgegevens alsook ter beveiliging tegen misbruik van de kaart zelf doet u er goed aan deze niet in het voertuig te laten. U kunt de bedrijfskaart alleen bij stilstaand voertuig uit de kaartlezer nemen.

OPMERKING

Voor de bediening van de ADR-variant moet het contact zijn ingeschakeld.

Let op de bijzondere veiligheidsinstructies voor de bediening van de ADR-variant van deDTCO 4.0 in explosiegevaarlijke omgevingen.

→ ADR-variant (ex-variant) [▶ 25]



Afb. 54: Bedrijfskaart opvragen

Houd de combitoets voor de kaartlezer-1 of de kaartlezer-2 minstens2 seconden ingedrukt.



Afb. 55: Overdracht van de gebruiksgegevens

De naam van het bedrijf wordt weergegeven.

Een voortgangsbalk toont de beschrijving van de bedrijfskaart.

De opvraag voor het afmelden van het bedrijf wordt weergegeven.



Afb. 56: Afmelden van de onderneming aan de DTCO 4.0

- 1. Kies met de toetsen <a>[
 - neen: Het bedrijf wordt niet afgemeld en de bedrijfsvergrendeling blijft geactiveerd.
 - ja: Het bedrijf wordt afgemeld en de bedrijfsvergrendeling is gedeactiveerd.

Bevestig met de toets .

OPMERKING

Ondanks gedeactiveerde bedrijfsvergrendeling blijven de opgeslagen gegevens van uw bedrijf geblokkeerd voor een vreemd bedrijf.

OPMERKING

Er wordt een opmerking weergegeven, indien een periodieke inspectie van deDTCO 4.0 voorhanden is of de geldigheid van de bedrijfskaart verstrijkt.

2. Neem uw bedrijfskaart uit de kaartlezer.

→ Bedrijfskaart verwijderen [▶ 71] De display toont:

Afb. 57: standaardweergave zonder kaarten

De DTCO 4.0 bevindt zich opnieuw in de bedrijfsmodus, symbool ©.
Menu's

Eerste menuniveau - standaardwaarden

Tweede menuniveau - menufuncties

Menu's

7

■ Eerste menuniveau - standaardwaarden

► Weergave bij stilstaand voertuig

In dit hoofdstuk worden de menu's van de DTCO 4.0 beschreven die bij **stilstaand** voertuig gekozen kunnen worden.

Uitgangspunt is de standaardweergave (a), die na contact aan op de display wordt weergegeven. (Voorinstelling).

OPMERKING

Wanneer vrijgeschakeld, kan als standaardweergave ook de optie VDD-Counter worden weergegeven.

OPMERKING

Menufuncties voor de weergave en het uitprinten van bestuurdergegevens zijn alleen beschikbaar, wanneer er een passende kaart is ingestoken.

Zo wordt b.v. de functie print bestuurder 2 alleen weergegeven, wanneer in kaartlezer-2 een bestuurderskaart is ingestoken.



Uitgaande van de standardweergave (a) en de betreffende ingestoken kaart kunt u met de toetsen **I**/ **I** de volgende informaties oproepen:

- standaardweergave (a) (bijv. na contact aan)
- twee menu's met informatie over de tijden van de ingestoken bestuurderskaarten (1 = bestuurder-1,

2 = bestuurder-2)

→ Tijden van de bestuurderskaart tonen [▶ 75]

- (VDO) = dag-/weekplanning met behulp van de VDO-counter (optie)
 → VDO-counter (optie) [▶ 76]
- (UTC) De UTC-tijd met datum evenals het ingestelde tijdsverschil (offset) voor de plaatselijke tijd.
 → Plaatselijke tijd instellen [> 94]
- Het menu voor het instellen van de gewenste taal.
 - ➔ Taal instellen [▶ 75]

Met de toets **a** gaat u direct terug naar de standaardweergave **(a)**.

Door op de toets te drukken, riangler raakt u op het tweede niveau – tot de menu− functies.

→ Tweede menuniveau - menufuncties
 [> 82]

► Tijden van de bestuurderskaart tonen



(a) Tijden van bestuurder-1

-2

- (b) Tijden van bestuurder-2
- (1) Rijtijd "o" bestuurder-1 sinds een geldige rusttijd

- (2) Geldige rusttijd III in deelonderbrekingen van minimaal 15 minuten en volgende 30 minuten conform de verordening (EG) 561/2006
- (3) Som rijtijd van de dubbele week
- (4) Duur van de ingestelde activiteit

OPMERKING

Is geen bestuurderskaart ingestoken, worden tijden – behalve (3) – weergegeven die overeenkomen met de laatste stand aan de betreffende kaartlezer-1 of -2.

Taal instellen

Standaardmatig is aan iedere bestuurderskaart voor de weergave op de display de taal van de aanvraag toegekend (uitreikende instantie).

Deze voorinstelling kunt u aan iedere DTCO 4.0 aanpassen door het instellen van een andere taal.

De DTCO 4.0 onthoudt de ingestelde taal via het kaartnummer van de ingestoken kaart.

Er kunnen maximaal 5 talen worden opgeslagen.

- Kies met de toetsen ▲/ ▲ de functie taal kiezen? en druk op de toets
- Kies met de toetsen ▲/ de gewenste taal en bevestig de keuze met de toets ▲.



Afb. 60: De gewenste taal kiezen

 De DTCO 4.0 toont de succesvolle opslag van de taal in de nieuw gekozen taal aan.

► VDO-counter (optie)

OPMERKING

De VDO-counter kan optioneel worden vrijgeschakeld.

Wend u eventueel tot uw geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.

De VDO-counter (optie) ondersteunt uw dag-/weekplanning door de weergave van de resterende rij- en rusttijden.

OPMERKING

Wettelijke bepalingen in acht nemen

Op grond van mogelijke verschillende interpretaties van de verordening (EG) 561/2006 en de AETR-voorschriften door de nationale controle-instanties alsook verdere systeembeperkingen geldt het volgende onbeperkt verder:

De VDO-counter bevrijdt de gebruiker niet van de plicht de rij-, rust-, standbyen andere werktijden te registreren en zelf te evalueren om geldige voorschriften na te leven.

Met andere woorden: De VDO-counter doet geen aanspraak gelden op een algemeen geldende, foutloze weergave van de wettelijke voorschriften.

Meer informatie over de VDO-counter vindt u op www.fleet.vdo.com .

OPMERKING

Om ervoor te zorgen dat de VDO-counter geldige informatie weergeeft, moeten voor de evaluatie van de gegevens de volgende voorwaarden absoluut zijn vervuld:

• een volledige aanvulling van uw activiteiten op de bestuurderskaart.

→ Handmatige invoeren (registratie/ aanvulling) [> 58]

 een correcte instelling van de actuele activiteit – geen foutieve bediening; bijvoorbeeld geen ongewilde instelling van de activiteit werktijd *: in plaats van de dagelijkse rusttijdh.

→ Activiteiten instellen [> 55]

• De invoer van veerboot/trein en uw huidige activiteit.

→ Veerboot/trein: Begin/einde invoeren [> 93]

Beschrijving van de VDO-counterweergave



Afb. 61: VDO-counter - opbouw van de weergave

OPMERKING

De knipperende letter h betekent: Dit weergavedeel is op dit ogenblik actief.

- (1) De momenteel ingestelde activiteit
- (2) ? = Instructies voor de gebruiker

Op de bestuurderskaart zijn periodes met onbekende activiteit ? opgeslagen of onvoldoende gegevens geregistreerd (bijvoorbeeld het gebruik van een nieuwe bestuurderskaart).

De VDO-counter evalueert ontbrekende activiteiten, zoals de activiteit H. Wordt een relevante tijdoverlapping in de bestuurdersactiviteiten vastgesteld, dan wordt dit op de display weergegeven door het symbool ! 👁 in plaats van het symbool ? en de bestuurdersactiviteit.

(3) Resterende rijtijd OH

Bij het rijden: Er wordt weergegeven hoe lang u nog mag rijden.

(⊙⊧I 00h00 = rijtijd beëindigd)

(4) Resterende rusttijd ⊢⊧

Duur van de volgende vereiste pauze/rusttijd.

Bij ingestelde activiteit ⊢ wordt de resterende pauze/rusttijd afgeteld (⊢⊧I 00h00 = pauze beëindigd).

(5) Toekomstige rijtijd HIEO

Duur van de toekomstige rijtijd na het in acht nemen van de pauze/ rusttijd.

(6) Uiterlijk begin dagelijkse rusttijd ↓⊢

Bij ingestelde activiteit * verschijnt bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot het begin van uw vereiste dagelijkse rusttijd.

(7) Begin van de volgende rijtijd ⊯⊡

De volgende rijtijd mag pas na afloop van deze tijd beginnen.

VDO-counter - weergaven tijdens het rijden

OPMERKING

Neem de landspecifieke regelingen betreffende het arbeidsrecht in acht.



Afb. 62: Activiteit
- resterende rijtijd vs. dagelijkse rusttijd

- (1) Resterende rijtijd.
- (2) Uiterlijk na afloop van de weergegeven rijtijd (1) moet een pauze of voortzetting van de cumulatieve pauze volgen.



Afb. 63: Activiteit
- resterende rijtijd vs. dagelijkse rusttijd

(3) Uiterlijk na afloop van de weergegeven rijtijd (1) moet een voorgeschreven dagelijkse rusttijd volgen.

> Indien toegestaan, kan deze rusttijd uit twee delen bestaan, waarbij het tweede deel een ononderbroken periode van 9 uur moet bevatten.



Afb. 64: Activiteit
- resterende rijtijd vs. wekelijks rusttijd

(4) Uiterlijk na afloop van de weergegeven rijtijd (1) moet een regelmatige wekelijkse rusttijd volgen.

> Indien dit is toegestaan, kan de wekelijkse rusttijd worden verkort.



Afb. 65: Activiteit
— veerboot/trein vs. voortzetting rusttijd

(5) De VDO-counter herkent het verblijf op een veerboot/trein. **Voorwaarde:** correcte invoer van deze functie:

→ Veerboot/trein: Begin/einde invoeren [▷ 93].

Uiterlijk na afloop van de rijtijd **(1)** moet de voortzetting van de dagelijkse rusttijd volgen.



Afb. 66: Activiteit 🖸 out of scope

(6) De weergave van de resterende rijtijd is actief (h knippert), er wordt afgeteld.

OPMERKING

Let erop, dat de berekeningen van de stuur- en rusttijden voor de VDO-counter worden uitgevoerd vol-

gens de verordening (EG) 561/2006 en niet volgens de

uitvoeringsverordening(EU) 2016/799 bijlage I C in de actueel geldende versie.

Daarom zijn hier afwijkingen mogelijk ten opzichte van de standaardweergaven van de DTCO 4.0.

VDO-counter – weergaven bij activiteit rusttijd



Afb. 67: Activiteit H – rusttijd vs. beschikbare rijtijd

- (1) Resterende rusttijd
- (2) Resterende rijtijd, indien de rusttijd(1) niet in acht genomen wordt.

- (3) Duur van de volgende beschikbare rijtijd na het verstrijken van de weergegeven rusttijd (1).
- (4) Beschikbare rijtijd na een geldige rusttijd.



Afb. 68: Activiteit ⊢ – rusttijd vs. beschikbare dagelijkse rijtijd

- (5) Resterende rusttijd
- (6) Duur van de nog beschikbare dagelijkse rijtijd na het verstrijken van de rusttijd (5).

Afb. 69: Activiteit H - dagelijkse rusttijd

 (7) Resterende dagelijkse rusttijd Indien toegestaan verdeeld in 3 + 9 uur.



- Afb. 70: Activiteit H einde van de rusttijd
- (8) Geldige rusttijd beëindigd.

De weergave 00h00 knippert gedurende 10 seconden. Wordt de rusttijd voortgezet, dan verandert deVDO-counter in de duur van de volgende dagelijkse resp. wekelijkse rusttijd.

(9) Begin van de volgende rijtijd.

Situatie: De maximale wekelijkse rijtijd resp. dubbele wekelijkse rijtijd werd reeds bereikt. Hoewel de geldige onderbreking in acht werd genomen, herkent de VDO-counter dat pas na afloop van de weergegeven tijd een nieuwe rijperiode mogelijk is!

VDO-counter – weergaven bij activiteit werktijd

OPMERKING

Neem de landspecifieke regelingen betreffende het arbeidsrecht in acht.



Afb. 71: Activiteit ☆ - werktijd vs. rusttijd

- (1) Duur van de volgende dagelijkse rusttijd
- (2) Nog resterende rijtijd
- (3) Begin van de volgende dagelijkse rusttijd. Uiterlijk voor afloop van de weergegeven tijd moet een dagelijkse rusttijd beginnen.

Opmerking:

De VDO-counter evalueert de activiteit tijdens een onderbreking van de rijtijd vergelijkbaar met de activiteit⊢ (behalve de dagelijks rusttijd).

Met de toetsen ▲ / ■ kunt u verdere informatie oproepen.

VDO-counter – dagwaarden weergeven



Afb. 72: Activiteit * Z - dagwaarden

- (1) Kenmerk voor de weergave van de dagwaarden
- (2) Resterende dagelijkse rijtijd
- (3) Duur van de volgende dagelijkse rusttijd
- (4) Uiterlijk voor afloop van de weergegeven tijd moet een dagelijkse rusttijd beginnen.

VDO-counter – weekwaarden weergeven



Afb. 73: Activiteit */ 2 - weekwaarden

- (1) Kenmerk voor de weergave van de weekwaarden sinds de laatste wekelijkse rusttijd.
- (2) Resterende wekelijkse rijtijd
- (3) Duur van de wekelijkse rusttijd. Uiterlijk na zes dagelijkse rijtijden moet een wekelijkse rusttijd volgen.
- (4) Uiterlijk voor afloop van de weergegeven tijd moet de wekelijkse rusttijd beginnen.

OPMERKING

De weergaven van de wekelijkse rusttijd **(3)** en **(4)** kunnen zijn gedeactiveerd voor het grensoverschrijdende personenverkeer.

Is de berekening van de weekwaarden in de VDO-counter gedeactiveerd, worden de waarden niet weergegeven.



Afb. 74: Weergave gedeactiveerde berekening





Afb. 75: VDO-counter statusweergave

- (1) Kenmerk voor de statusweergave
- (2) Kenmerk voor teammodus

Wordt weergegeven, wanneer er vanaf het begin van het werk sprake is van teammodus. De VDO-Counter houdt bij de berekeningen rekening met de daarvoor geldende regels.

- (3) Deze week zijn er nog twee gereduceerde dagelijkse rusttijden toegestaan (max. 3x per week mogelijk).
- (4) Deze week is er nog een verlengde dagelijkse rijtijd van max. 10 uur toegestaan (max. 2 x per week mogelijk).
- (5) Compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd.

Op basis van een verkorte wekelijkse rusttijd moet de weergegeven tijd worden gecompenseerd en wel samen met een minimaal 9 uur durende rustpauze.

OPMERKING

De weergave van de verkorte wekelijkse rusttijd (5) kan voor het grensoverschrijdende personenverkeer gedeactiveerd zijn.

Is de berekening van de weekwaarden in de VDO-counter gedeactiveerd, worden de waarden niet weergegeven.

VDOi	⊩9h 2
	o10h 1
	010111

Afb. 76: Weergave gedeactiveerde berekening

Tweede menuniveau menufuncties

U bereikt het tweede menuniveau, wanneer u op het eerste niveau heeft gedrukt of de functie menufuncties oproepen kiest.

→ Eerste menuniveau - standaardwaarden [> 74]

OPMERKING

Wanneer u een functie heeft gekozen, maar binnen 30 seconden geen gegevens invoert, keert de DTCO 4.0 terug naar het eerste menuniveau.

Alle tot dan toe onbevestigde invoeren worden geweigerd.

OPMERKING

Menufuncties kunnen alleen bij een stilstaand voertuig worden opgeroepen.

Wanneer u zich met uw voertuig niet in een explosieve zone bevindt, moet het contact worden ingeschakeld om de ADR-variant te bedienen.

Menufuncties (overzicht)

- >print By bestuurder 1 1>
- |---24h**B**♥ daswaarde
- |--- !x∎▼ sebeurtenis
- |--- 📲 activiteiten

Ŧ

>print ∎♥ bestuurder 2 2) |---24h∎♥ daswaarde |---!x∎♥ sebeurtenis |---∥■♥ activiteiten

Ŧ

- >print AT voertuis
- |---24h**⊡**♥ daswaarde
- |--- !x**@▼** 9ebeurtenis
- |---**>>**▼ snelheid
- |--- To∓ techn. sesevens
- |---∥v v−dia∍ram
- |---8∎o⊽ kaarten
- |--- 1107 status 01/02
- |---%v₹ v-profielen
- |---%n♥ n-profielen

Ŧ

>invoer > bestuurder 1 |---• besin land |--- H• einde land |---?> instellinsen |---R afstandsbedienins

Ŧ

>invoer ≥ bestuurder 2

- |---•⊮ be9in land
- |---₩• einde land
- |--- ?א instellingen
- |---R afstandsbedienin9

٦

- >invoer A⊻ voertui9
- |---OUT→ be∍in/→OUT einde
- |---å+ besin∕+å einde veerboot∕trein
- |---•o plaatselijke tijd
- |--- 10 plaatselijke tijd bedrijf
- |---\$ licentiecode

Ŧ

>weersave 🖬 bestuur- 1> der 1

|--- 24hBD daswaarde

|--- !×∎♥ sebeurtenis

Ŧ

>weersave ∎O bestuur- 2) der 2

|---24h∎⊡ daswaarde

|--- !x∎♥ sebeurtenis

- Ŧ
- >weersave AD voertuis
 - |--- 24hAO daswaarde
- |--- !xAD sebeurtenis
- |--->>D snelheid
- |--- ToO techn. sesevens
- |---8800 kaarten
- ---**∆**∎ bedrijf
- |----
- > Functie
- * Optie:

- 1) Menufuncties alleen met ingestoken bestuurderskaart in kaartlezer 1
- 2) Menufuncties alleen met ingestoken bestuurderskaart in kaartlezer 2

In menufuncties navigeren



Afb. 77: Bladeren in het (hoofd)menu

Met de toetsen I / Dereikt u het gewenste hoofdmenu (grijze velden van de vorige lijst bijvoorbeeld voor het printen van de voertuiggegevens (1). Het knipperen op de2. regel (cursief weergegeven) (1) geeft aan dat er nog meer keuzemogelijkheden bestaan.



Afb. 78: Keuze van een menupunt

 Druk op de toets wanneer u de gewenste functie (2) met eventueel verdere keuzemogelijkheden wilt bereiken.



Afb. 79: Keuze van een menufunctie

Het gekozen menupunt **(3)** wordt weergegeven. De verdere mogelijke functies knipperen op de 2. regel **(4)**. Het weergave- en printmenu wordt weergegeven afhankelijk van de ingestoken bestuurderskaarten in de kaartlezer-1 en -2:

- Wanneer in kaartlezer 1 een bestuurderskaart is gestoken, wordt print bestuurder 1 weergegeven.
- Wanneer in kaartlezer 2 een bestuurderskaart is gestoken, wordt print bestuurder 2 weergegeven.
- Wanneer geen kaarten zijn ingestoken, wordt uitsluitend print voertuis weergegeven.

Dit geldt niet voor de invoermenu's.





Kies met de toetsen I de gewenste taal en bevestig de keuze met de toets I.





 Kies met de toetsen I → het gewenste printtype en bevestig de keuze met de toets I

Gedurende 3 seconden meldt de DTCO 4.0, dat het printen is begonnen. U kunt het printen afbreken. → Print afbreken [> 115]

Vervolgens verschijnt het menupunt dat het laatst is weergegeven.

6. Verdere procedure:

- Selecteer met de toetsen ▲ / ▼ een verdere print.
- Met de toets keert u terug naar het eerstvolgende hogere menuniveau.

Vergrendeling menutoegang

Volgens de verordeningen is de toegang tot opgeslagen gegevens geregeld via toegangsrechten en gerealiseerd door passende tachograafkaarten.

Voorbeeld van een weergave van een ontbrekende machtiging



Afb. 82: Ontbrekende machtiging

De verwachte gegevens worden onvolledig weergegeven. Persoonlijke gegevens worden geheel of gedeeltelijk weggelaten.

Menufuncties verlaten

Automatisch

In de volgende situaties wordt het menu automatisch verlaten:

- Na het insteken of opvragen van een tachograafkaart
- Na 1 minuut inactiviteit
- Aan het begin van een rit

Handmatig

- 1. Druk op de toets .
 - De begonnen keuze of invoer wordt beëindigd.
 - Het eerstvolgende keuzeniveau wordt opnieuw weergegeven.
 - De volgende opvraag wordt weergegeven:





 Selecteer met de toetsen I/ I ja en bevestig met de toets I.
 Of sla met de toets I de opties over. De display toont opnieuw de standaardweergave (a).

► Functie print bestuurder-1/ bestuurder-2

In dit hoofdmenu kunt u de gegevens van een ingestoken bestuurderskaart printen.

Opmerking:

- Voor beide bestuurderskaarten is de afloop identiek.
- Voor elke print kunt u het gewenste soort print kiezen.



Afb. 84: Neen = print in lokale tijd

Dagwaarde afdrukken

OPMERKING

Maak de print voor de voorafgaande dag indien mogelijk 's morgens. Zo waarborgt u dat de activiteit van de vorige dag die het laatst werd geregistreerd in de print is vervat.



Afb. 85: Menuvolgorde print – dagwaarde voor bestuurder-1

Alle activiteiten van de gekozen dag worden geprint.

➔ Prints (voorbeelden) [▶ 118]

Gebeurtenissen printen





De gekozen opgeslagen of nog actieve gebeurtenissen en storingen worden geprint.

→ Technische gegevens [▶ 122]

Activiteiten printen





Vanaf de gekozen dag worden alle activiteiten geprint van de laatste 7 kalenderdagen.

→ Activiteiten van de bestuurder [▶ 123]

Hoofdmenu print voertuig

In dit hoofdmenu kunt u de voertuiggegevens van het massageheugen printen.

Kies de gewenste functie (hierna beschreven). Daarna wordt de gewenste tijd opgevraagd.



B 1 7 1 1

Dagwaarde afdrukken

OPMERKING

Maak de print voor de voorafgaande dag indien mogelijk 's morgens. Zo waarborgt u dat de activiteit van de vorige dag die het laatst werd geregistreerd in de print is vervat.



Afb. 89: Menuvolgorde print – dagwaarde voor bestuurder -1 en bestuurder-2

Alle gekozen activiteiten van de bestuurders worden – voor bestuurder-1/ bestuurder-2 afzonderlijk - in chronologische volgorde geprint.

→ Dagprint van het voertuig [▶ 120]

Gebeurtenissen printen (voertuig)



Afb. 90: Menuvolgorde print - gebeurtenissen voertuig

De gekozen opgeslagen of nog actieve gebeurtenissen en storingen worden geprint.

→ Gebeurtenissen/storingen van het voertuig [▶ 121]

Snelheidsovertredingen printen



Afb. 91: Menuvolgorde print - snelheidsovertreding De gekozen overschrijdingen van de aan de DTCO 4.0 ingestelde snelheidswaarde worden geprint.

→ Snelheidsovertredingen [▶ 122]

Technische gegevens printen



Afb. 92: Menuvolgorde print - technische gegevens

De gekozen informatie m.b.t. de voertuigidentificatie, de sensoridentificatie en de kalibratie worden geprint.

➔ Technische gegevens [> 122]

Informatie over de ingestoken tachograafkaarten printen



Afb. 93: Menuvolgorde print - info tachograafkaarten

De gegevens van alle ingestoken tachograafkaarten worden geprint.

→ Ingestoken tachograafkaarten [▶ 125]

v-diagram printen



Afb. 94: Menuvolgorde print - v-diagram

Voor de gekozen dag wordt een print gemaakt van het snelheidsverloop.

→ v-diagram [> 123]



Afb. 95: Menuvolgorde print - status D1/D2

Vanaf de gekozen dag wordt een print gemaakt van de statusingangen van de afgelopen 7 kalenderdagen.

→ Status D1/D2-diagram (optie) [> 124]







Er wordt een profielprint gemaakt van de gekozen gereden snelheden.

[→] Snelheidsprofielen (optie) [▶ 124]

Toerentalprofielen printen (optie)



Afb. 97: Menuvolgorde print - toerentalprofielen

Er wordt een profielprint gemaakt van het gekozen toerental (optie).

➔ Toerentalprofielen (optie) [▶ 124]

► Hoofdmenu invoer bestuurder-1/ bestuurder-2

Land invoeren

Naast de invoer van het land bij het insteken of uittrekken van de bestuurderskaart kunnen de landinvoeren ook in dit menupunt plaatsvinden.

OPMERKING

Volgens de verordening moeten zowel bestuurder-1 als bestuurder-2 het land, waarin ze hun dienst beginnen of beëindigen, afzonderlijk in de tachograaf invoeren.

Opmerking:

• Voor beide bestuurders is de afloop identiek.

Begin land

Kies de opgesomde functies stapsgewijs.





Wanneer u als land Spanje heeft gekozen, wordt u automatisch verzocht de regio in te voeren (stap d).

Einde land



Afb. 99: Menuvolgorde invoer - einde land

Wanneer u als land Spanje heeft gekozen, wordt u automatisch verzocht de regio in te voeren (stap d). Instellingen betreffende de persoonsgerelateerde ITS-gegevens veranderen



Afb. 100: Menuvolgorde invoer - persoonsgegevens

➔ Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken [▷ 64] Instellingen betreffende de persoonsgerelateerde VDOgegevens veranderen



Afb. 101: Menuvolgorde invoer - speciale persoonsgegevens

➔ Bestuurderskaart voor de eerste keer insteken [▶ 64]



Afb. 102: Menuvolgorde invoer - afstandsbediening activeren

Vereisten:

 In de tachograaf is een DTCO[®] Smart-Link (optie) gestoken. • Een Bluetooth-compatibel apparaat bouwt een verbinding op met de DTCO® SmartLink.

Ga als volgt te werk om een verbinding tot stand te brengen tussen DTCO® SmartLink en uw eindapparaat:

- 1. De display van de DTCO 4.0 geeft een cijferreeks weer (**stap e**).
- 2. Geef deze cijferreeks in uw Bluefoothcompatibel apparaat in.

Beide apparaten zijn nu verbonden en klaar voor afstandsbediening.

OPMERKING

Bij gebruik van de afstandsbediening is de gebruiker verantwoordelijk voor de wettelijke volledigheid en correctheid van de ingevoerde gegevens.

Het gebruik van de bediening op afstand maakt geen deel uit van het wettelijke tachograafsysteem. Het gebruik is op eigen risico.

De periodes waarin een afstandsbediening is gebruikt, kunnen worden geprint en en weergegeven.

→ Dagprint van het voertuig [▶ 120]

► Functie invoer voertuig

Out begin / einde invoeren

Bent u met het voertuig buiten het gebied, waarin de verordening van kracht is, onderweg, dan kunt u in het volgende menu de functie out of scope instellen en indien nodig weer beëindigen.

De volgende ritten buiten het geldigheidsgebied zijn mogelijk:

- ritten op niet-openbare straten
- ritten buiten de AETR-staten
- ritten, waarbij het totale gewicht van het voertuig geen voorgeschreven gebruik van de DTCO 4.0 vereist.

Kies de opgesomde functies stapsgewijs.

а. Invoer Aש Voertuis ע b. Ay Voertuis ע OUT+ Besin unertuis צ +OUT Einde

Afb. 103: Menuvolgorde invoer - out begin/einde

OPMERKING

De instelling out of scope wordt automatisch beëindigd zodra u een bestuurderskaart in de kaartlezer steekt of eruit neemt.

Veerboot/trein: Begin/einde invoeren

Voer het verblijf van het voertuig op een veerboot of trein in, zodra u uw positie bij het vervoer heeft ingenomen.

OPMERKING

Volgens de verordening (EU)2016/799, bijlage I C in de actueel geldende versie moet de registratie veerboot/ trein worden gestart voordat de motor van het voertuig op de veerboot/ trein wordt uitgeschakeld.

1. Kies de volgende functies:

а. Invoer Aש Voertuis ע b. Ay Voertuis ע A+ Begin Ay Voertuis ע →& Einde

Afb. 104: Menuvolgorde invoer - veerboot/trein

2. Stel het begin of het einde van het verblijf op de veerboot/trein in.

Menu's

De registratie veerboot/trein wordt beëindigd zodra dit in het menu is uitgeschakeld of de bestuurderskaart wordt verwijderd.

OPMERKING

Indien de kaart op de veerboot/trein wordt verwijderd en opnieuw ingestoken, moet de invoer veerboot/ trein opnieuw worden ingesteld.

Plaatselijke tijd instellen

OPMERKING

Maak u eerst met het hoofdstuk tijdzones vertrouwd voordat u iets verandert.

➔ Tijdzones [▶ 32]



Afb. 105: Menuvolgorde invoer - plaatselijke tijd

C.	UT 23	Ce 31.0 :32	03.2018 01:32∗	L
	T	23:32	01:02.	JI
		23:32	00:32	+

Afb. 106: Menuvolgorde invoer - plaatselijke tijd invoeren

U kunt voor de standaardweergave de weergave van de tijd aanpassen aan de plaatselijke tijdzone alsook aan het begin of einde van de zomertijd.

Dit laatste gebeurt in stappen van ± 30 minuten.

OPMERKING

Neem de voor uw land geldende wettelijke bepalingen in acht.

Plaatselijke tijd bedrijf instellen

Voor een eenvoudige berekening van de werktijden biedt de DTCO 4.0 een werktijdteller, die gerelateerd is aan de plaatselijke tijd van het bedrijf.

Deze informatie kan via de frontinterface worden opgeroepen.

1. Kies de volgende functies:



Afb. 107: Menuvolgorde invoer - plaatselijke tijd

2. Voer in stap b de datum en tijd op het hoofdkantoor van het bedrijf en de afwijking t.o.v. de UTC-tijd in.

Extra functies vrijschakelen

U kunt aan de DTCO 4.0 extra functies vrijschakelen door een licentiecode in te voeren .



Afb. 108: Menuvolgorde invoer - licentiecode

OPMERKING

Wanneer de licentiecode reeds werd ingevoerd, wordt deze volledig weergegeven en kan niet meer worden veranderd.

In dat geval zijn de extra functies al vrijgeschakeld.

OPMERKING

De licentiecode kan via de VDO-onlineshop worden verworven → VDO Onlineshop [151].

► Functie weergave bestuurder-1/ bestuurder-2

In dit menu kunt u de gegevens van een ingestoken bestuurderskaart bekijken.

OPMERKING

Te vergelijken met een print verschijnen de gegevens op de display, waarbij een printregel (24 tekens) op twee regels verdeeld wordt weergegeven.

Afb. 109: Voorbeeld van een weergave van

▼ 23.10.2018 14:

55 (UTC)

gegevens

Wanneer u bij het doorbladeren van de informatie met de toetsen **I** / **I** terugbladert, kunt u alleen nog maar de laatste 20 printregels oproepen.

Met de toets s verlaat u de weergave.

Opmerking:

- Het oproepen van de functies voor de weergave van de gegevens is identiek met het printen van de gegevens.
 Daarom wordt dit hierna niet meer beschreven.
- Eveneens bestaat de mogelijkheid, elke gewenste weergave in de plaatselijke tijd op te roepen.



Afb. 110: Neen - print in lokale tijd

 Kies de mogelijke weergave voor bestuurder-1 of bestuurder-2 stapsgewijs.



Afb. 111: Menuvolgorde weergave voor bestuurder-1

Alle activiteiten van de gekozen dag resp. alle opgeslagen of nog actieve gebeurtenissen en storingen kunnen worden aangegeven door te bladeren.

► Functie weergave voertuig

In dit menu kunt u de gegevens van het massageheugen laten verschijnen.

OPMERKING

Te vergelijken met een print verschijnen de gegevens op de display, waarbij een printregel (24 tekens) op twee regels verdeeld wordt weergegeven.



Afb. 112: Voorbeeld van een weergave van gegevens

Wanneer u bij het doorbladeren van de informatie met de toetsen **I**/ **I** terugbladert, kunt u alleen nog maar de laatste 20 printregels oproepen.

Met de toets s verlaat u de weergave.

Opmerking:

- Het oproepen van de functies voor de weergave van de gegevens is identiek met het printen van de gegevens.
 Daarom wordt dit hierna niet meer beschreven.
- Eveneens bestaat de mogelijkheid, elke gewenste weergave in de plaatselijke tijd op te roepen.



Afb. 113: Neen = weergave in plaatselijke tijd

Kies de opgesomde functies stapsgewijs.

- Alle activiteiten van de bestuurders in chronologische volgorde weergeven.
- Alle opgeslagen of nog actieve gebeurtenissen en storingen weergeven.
- Overschrijdingen van de ingestelde snelheidswaarde weergeven.

 Data m.b.t. de voertuigidentificatie, de sensoridentificatie en de kalibratie weergeven.

of

 Het nummer van de bedrijfskaart van het aangemelde bedrijf weergeven. Als geen bedrijf is aangemeld, verschijnt ____.

AO Voertuis
24hAD Dag
23.10.2018
AD Voertuia
Ix A D Gebeurtenis
AO Voertuis
>>O Snelheid
An Voertuie
Rep Tarka data
Tou Tecrin, data
AD Voertuis
8800 kaarten
AO Voertuis
∆ ∎ Firma

Afb. 114: Menuvolgorde voor het voertuig

Meldingen

Betekenis van meldingen Bijzondere meldingen Overzicht van mogelijke gebeurtenissen Overzicht van mogelijke storingen Waarschuwingen rijtijd Overzicht van mogelijke bedieningsaanwijzingen

Meldingen

Betekenis van meldingen

Fouten in een component, in het apparaat of bij de bediening verschijnen op de display onmiddellijk nadat ze zijn opgetreden.

Volgende kenmerken zijn voorhanden:

!	Gebeurtenis
×	Storing
4	Waarschuwing rijtijd
4	Bedieningsaanwijzing



Afb. 115: Weergave van een melding (een tijdlang knipperend)

(1) Pictogramcombinatie, evt. met het nummer van de kaartlezer

(2) Duidelijke omschrijving van de melding

(3) Foutcode

A WAARSCHUWING

Afleiding door meldingen

U kunt worden afgeleid wanneer er tijdens het rijden meldingen op de display verschijnen of de kaart automatisch wordt uitgeworpen.

 Laat u door meldingen niet afleiden, maar concentreer u altijd volledig op het wegverkeer.

OPMERKING

Bij meldingen m.b.t. een tachograafkaart wordt naast het pictogram het nummer weergegeven van de betreffende kaartlezer.

Kenmerken van de meldingen

Gebeurtenissen, storingen

• Bij de weergave van gebeurtenissen of storingen knippert de achtergrondverlichting van de display gedurende ca. 30 seconden.

De oorzaak wordt weergegeven met een pictogram, een duidelijke omschrijving of een foutcode.

- U dient deze melding met de toets at te bevestigen.
- De DTCO 4.0 slaat (overeenkomstig de opslagvoorschriften van de verordening) de gebeurtenis of de storing zowel in het massageheugen alsook op de bestuurderskaart op. U kunt deze informatie via de menufunctie weergeven of printen.

OPMERKING

Wanneer een gebeurtenis zich voortdurend herhaalt, zoek dan een geautoriseerde gespecialiseerde garage op!

OPMERKING

8

Gedrag bij storing

Bij storing van de tachograaf bent u als bestuurder verplicht de door de tachograaf niet meer onberispelijk geregistreerde of geprinte gegevens over de activiteiten te noteren op een separaat blad of of op de achterkant van de print. → Activiteiten met de hand invoeren [> 56]

Waarschuwingen rijtijd

- De melding waarschuwing rijtijd waarschuwt de bestuurder voor een overschrijding van de rijtijd.
- Deze melding verschijnt met knipperende achtergrondverlichting en moet worden bevestigd met de knop a.

Bedieningsaanwijzingen

De bedieningsaanwijzingen verschijnen **zonder** knipperende achtergrondverlichting en gaan (met uitzondering van enkele meldingen) automatisch uit na 3 resp. 30 seconden.

DTCO 4.0-compatibele afleesinstrumenten

Wanneer een afleesinstrument in het voertuig is ingebouwd dat met de DTCO 4.0 kan communiceren maakt de functiecontrole **①** attent op meldingen van de DTCO 4.0.

OPMERKING

Neem de handleiding van uw voertuig in acht voor gedetailleerde informatie.

Meldingen bevestigen

- Druk op de toets . Daardoor heeft u de melding bevestigd en de achtergrondverlichting houdt op met knipperen.
- 2. Druk nogmaals op de toets . Daardoor verdwijnt de melding en de voorheen ingestelde standaardweergave verschijnt opnieuw.

Opmerkingen:

Een bedieningsaanwijzing verdwijnt na de eerste bevestiging met de toets .

Wanneer meerdere meldingen voorhanden zijn, dient u de afzonderlijke meldingen achtereenvolgens te bevestigen.

- Bijzondere meldingen
- Productiestand



Afb. 116: Standaardweergave - productiestand

Wanneer de DTCO 4.0 nog niet als controleapparaat is geactiveerd, verschijnt het productiestand-symbool **B** (1).

De DTCO 4.0 aanvaardt uitsluitend de werkplaatskaart.

OPMERKING

Laat de DTCO 4.0 volgens de voorschriften in bedrijf stellen door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats. OUT (geldigheidsgebied verlaten)

Afb. 117: Standaardweergave - out of scope

Wanneer het voertuig buiten het geldigheidsgebied van de verordening rijdt, verschijnt het symbool OUT (2).

➔ Benamingen [> 10]

Deze functie kunt u instellen via het menu.

→ Out begin / einde invoeren [> 93]

Door op een willekeurige toets te drukken, kunt u naar een andere weergave gaan. ► Veerboot/treinrit



Afb. 118: Standaardweergave - veerboot/treinrit

Wanneer het symbool **b** (3) schijnt, bevindt het voertuig zich op een veerboot of een trein.

Deze functie kunt u instellen via het menu.

→ Veerboot/trein: Begin/einde invoeren
 [▶ 93].

OPMERKING

Let erop dat voor het vervoer van het voertuig van het voertuig deze functie en de huidige activiteit ervan zijn ingesteld.

Door op een willekeurige toets te drukken, kunt u naar een andere weergave gaan.

Overzicht van mogelijke gebeurtenissen

Melding	Mogelijke oorzaken	Maatregel
! Ω Veilisheids- overtredins	Fout in het datageheugen; de gegevensveiligheid in de DTCO 4.0 is niet meer gewaarborgd. De sensordata zijn niet meer betrouwbaar. De behuizing van de DTCO 4.0 werd onrechtmatig geo- pend.	Melding bevestigen.
!@1 Veilisheids- overtredins	De kaartvergrendeling is ontregeld of defect. De DTCO 4.0 herkent een tevoren correct ingestoken ta- chograafkaart niet meer. De identiteit of echtheid van de tachograafkaart is niet in or- de of de geregistreerde gegevens op de tachograafkaart zijn niet betrouwbaar.	Melding bevestigen. Zodra de DTCO 4.0 een veiligheidsover- treding vaststelt waardoor de juistheid van de gegevens op de tachograafkaart niet meer is gegarandeerd, wordt de ta- chograafkaart automatisch – ook tijdens de rit – uitgeworpen! Steek de tachograafkaart nogmaals in het apparaat of laat hem controleren.
!‡ Spanningson- derbreking	De spanning was onderbroken of de voedingsspanning van de DTCO 4.0/sensor was te laag of te hoog. Deze melding kan ook bij het starten van de motor verschijnen.	Melding bevestigen.
!I Sensorstorin∍	De communicatie met de sensor is gestoord. Deze melding verschijnt ook na een spanningsonderbre- king.	Melding bevestigen.

Melding	Mogelijke oorzaken	Maatregel	
!AI Bewesinss- conflict	Tegenstelling in de beoordeling van de voertuigbeweging tussen de sensor en een onafhankelijke signaalbron. Bij het vervoer werd de functie (veerboot/trein) evt. niet ingesteld.	Melding bevestigen. Contacteer een geautoriseerde gespeci- aliseerde werkplaats.	
!ä GNSS ont- breekt	Geen positiedaten over drie uur gecumuleerde rijtijd.	Melding bevestigen.	
!⊕ Tijdconflict	Tussen de tijd van de interne klok van de DTCO 4.0 en de tijdinformatie uit het GNSS-signaal bestaat een verschil van meer dan een minuut.	Melding bevestigen.	
!Y DSRC comm.storin9	Tussen de DTCO 4.0 en de externe DSRC-CAN-module is een communicatiefout opgetreden.	Melding bevestigen. Contacteer een geautoriseerde gespeci- aliseerde werkplaats wanneer een com- municatiefout meermaals optreedt.	
!o∎ Rit zonder seldise kaart	De rit is begonnen zonder een bestuurderskaart of zonder een geldige bestuurderskaart in kaartlezer-1. Deze melding verschijnt ook wanneer er door het insteken voor of tijdens de rit een niet toegestane combinatie van kaarten ontstaat.	Melding bevestigen. Breng het voertuig tot stilstand en steek een geldige bestuurderskaart in. Haal een eventueel ingestoken bedrijfs- kaart/controlekaart uit de DTCO 4.0.	
!∎o1 Insteken tijdens het rij- den	De bestuurderskaart is na het begin van de rit ingestoken.	Melding bevestigen.	

Melding	Mogelijke oorzaken	Maatregel	
!œ@1 Tijdover- lapping	De ingestelde UTC-tijd van deze tachograaf loopt achter t.o.v. de UTC-tijd van de vorige tachograaf. Er is een nega- tief tijdverschil.	Melding bevestigen. Probeer te achterhalen welke tachograaf de onjuiste UCT-tijd heeft en zorg ervoor dat een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats de tachograaf controleert en corrigeert.	
! In Kaart onsel- De tachograafkaart is ofwel aflopen, nog niet geldig of de authentificatie is mislukt. Mathematikaart is ofwel aflopen, nog niet geldig of de authentificatie is mislukt. Mathematikaart is ofwel aflopen, nog niet geldig of de authentificatie is mislukt. Een ingestoken bestuurderskaart die na een dagwisseling ongeldig is, wordt na een stilstand van het voertuig automatisch – ongevraagd – beschreven en uitgeworpen. Mathematikaart is ofwel aflopen, nog niet geldig of de au		Melding bevestigen. Tachograafkaart controleren en nog- maals insteken.	
! ₽₽ Kaartencon- flict	De twee tachograafkaarten mogen niet samen in de DTCO 4.0 zijn ingestoken! Voorbeeld: de bedrijfskaart is samen met een controlekaart ingestoken.	Melding bevestigen. Neem de desbetreffende tachograaf- kaart uit de kaartlezer.	
! ⊒A1 Kaart niet 9esloten	De bestuurderskaart is niet correct verwijderd uit de laatste tachograaf. Eventueel zijn gegevens m.b.t. de bestuurder niet opgeslagen.	Melding bevestigen.	
>> Snelheid te De ingestelde toegestane maximale snelheid is gedurende meer dan 60 seconden overschreden.		Melding bevestigen. Snelheid beperken.	
	S	·	

Overzicht v	/an mogelijke
storingen	

	storingen	
Melding	Mogelijke oorzaak	Maatregel
x A Apparaatsto- ring	Ernstige storing in de DTCO 4.0, de onderstaande oorza- ken zijn mogelijk: Onverwachte fout in het programma of de bewerkingstijd	Melding bevestigen.
	Toetselementen geblokkeerd of gedurende langere tijd ge- lijktijdig ingedrukt.	Controleer of de toetselementen functio- neren.
	Storing in de communicatie met externe apparaten.	Laat de verbindingskabels of de werking van de externe apparaten controleren door een geautoriseerde gespecialiseer- de werkplaats.
	Storing in de communicatie met het afleesinstrument.	Laat de verbindingskabels of de werking van het afleesinstrument controleren door een geautoriseerde gespecialiseer- de werkplaats.
	Storing in de impulsuitgang.	Laat de verbindingskabels of de werking van de besturingsunit controleren door een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.
×A1 Apparaatsto- rin9	Storing in het kaartenmechanisme, bijvoorbeeld kaartver- grendeling niet gesloten.	Tachograafkaart uittrekken en nogmaals insteken.

Melding	Mogelijke oorzaak	Maatregel
×A Tijdstorin9	UTC-tijd van de DTCO 4.0 is niet aannemelijk of loopt niet correct. Om inconsistentie van de gegevens te voorkomen, worden nieuw ingestoken bestuurders-/bedrijfskaarten niet geaccepteerd!	Melding bevestigen.
x ₹ Printersto- rin9	De voedingsspanning van de printer is uitgevallen of de temperatuursensor voor de printkop is defect.	Melding bevestigen. Herhaal de procedure, schakel het con- tact eventueel eerst uit-/in.
x∓ Storin9 bij het downloaden	Storing tijdens het downloaden van de gegevens op een extern apparaat.	Melding bevestigen. Download de gegevens nogmaals. Laat de verbindingskabels (bijv. loszit- tend contact) of het externe apparaat controleren door een geautoriseerde ge- specialiseerde werkplaats.
x¶ Sensorstorin9	De sensor meldt na de zelftest een interne storing.	Melding bevestigen.
x⊟1 Kaartsto- rin∍ x⊟2 Kaartsto- rin∋	Tijdens het lezen/beschrijven van de tachograafkaart is een storing in de communicatie opgetreden, bijvoorbeeld door vervuilde contacten. Het is mogelijk dat de gegevens niet volledig op de bestuur- derskaart worden vastgelegd!	Melding bevestigen. Maak de contacten van de tachograaf- kaart nogmaals schoon en steek de kaart nogmaals in het apparaat.
		•

IV/Ie	IUI	na	en
1110	i u i	чg	011

Melding	Mogelijke oorzaak	Maatregel
×ä Interne GNSS- storing	 Aan de GNNS-inrichting is een fout opgetreden: interne apparaatfout. Kortsluiting van een externe GNSS-antenne (optie). Geen verbinding met de externe GNSS-antenne (optie). 	Melding bevestigen. Contacteer een ge- autoriseerde gespecialiseerde werk- plaats.
Tinterne DSRC Er is een interne fout aan de DSRC-module opgetreden. Er is een fout aan de externe antenne opgetreden of deze is niet aangesloten.		Melding bevestigen. Laat de DSRC-module en de verbin- dingskabels alsook de werking van de externe antenne controleren door een geautoriseerde gespecialiseerde werk- plaats.

Waarschuwingen rijtijd

Melding	Betekenis	Maatregel
4o1 Pauze!	Pauze maken. Deze melding verschijnt na een ononder-	Melding bevestigen.
1o04h15 ∎00h15	broken rijtijd van 4:15.	Las snel een pauze in!
4o1 Pauze!	Rijtijd overschreden! Deze melding verschijnt na een on-	Melding bevestigen.
1o04h15 ⊪00h15	onderbroken rijtijd van 4.30.	Las een pauze in.

OPMERKING

De DTCO 4.0 registreert de rijtijden, slaat ze op en berekent ze volgens de door de verordening vastgestelde regels. Hij waarschuwt de bestuurder tijdig voor overschrijding van zijn rijtijd!

Deze gecumuleerde rijtijden willen echter niet vooruitlopen op de juridische interpretatie van ononderbroken rijtijd.

► VDO-counter (optie)

VDO on00h28 $\mathbf{\hat{z}}$ ны00h30

Afb. 119: VDO-counter-weergave

Na het bevestigen van de tweede waarschuwing "rijtijd" toont de VDO-counter dat uw rijtijd (1) is beëindigd (Geldt niet voor out of scope).

Las direct een pauze in.
	Overzicht van mogelijke bedieningsaanwijzingen		
Melding	Betekenis	Maatregelen	
44 Gesevens invoeren a.u.b.	Dit verzoek verschijnt wanneer er niets wordt ingevoerd tij- dens de handmatige invoerprocedure.	Druk op de toets ⊠ en ga door met de in- voer.	
4 ▼ Print niet	Momenteel kan er niet worden geprint:	Zodra de storing is verholpen, kunt u een print opvragen.	
mogelijk	omdat bij ADR-varianten het contact is uitgeschakeld,		
	 omdat de temperatuur van de thermische printkop te hoog is 		
	 omdat de printerinterface door een ander proces in be- slag genomen wordt; er wordt bijvoorbeeld geprint, 		
	 of omdat de voedingsspanning te hoog of te laag is. 		
	Momenteel is er geen weergave mogelijk omdat bij ADR- varianten het contact is uitgeschakeld.	Schakel het contact in en roep de ge- wenste weergave nogmaals op.	
4⊽∑ Printen ver- traa9d	Een actuele print wordt onderbroken of vertraagd, omdat de temperatuur van de thermische drukknop te hoog is.	Wacht totdat de printkop weer is afge- koeld. Zodra de toegestane toestand is bereikt, wordt het printen automatisch voortgezet.	
4 ⊽ o Geen papier	De printer heeft geen papier of de printerlade is niet correct aangebracht. De printopdracht wordt niet geaccepteerd resp. een actuele print wordt afgebroken.	Plaats een nieuwe papierrol. Plaats de printerlade correct. Een afgebroken printproces moet via de menufunctie opnieuw worden gestart.	

Meldingen

	Melding	Betekenis	Maatregelen		
4∎ Uitwerpin9 niet mo9elijk	Het opvragen van de tachograafkaart wordt niet geaccep- teerd:	Wacht tot de DTCO 4.0 de functie vrij- geeft of elimineer de oorzaak: het voer-			
		 omdat mogelijkerwijs gegevens worden ingelezen of overgedragen, 	tuig stoppen of het contact inschakelen. Vraag de tachograafkaart vervolgens op- nieuw op		
		 omdat een correct ingelezen bestuurderskaart weer wordt opgevraagd binnen de geregistreerde tijdseenheid van één minuut 			
		omdat een dagwisseling naar UTC-tijd plaatsvindt			
		omdat het voertuig rijdt,			
		 of bij ADR-varianten het contact is uitgeschakeld 			
	4∏?1 Inconsis- tente re∋istra- tie	De chronologische volgorde van de op de bestuurderskaart geregistreerde daggegevens bevat een inconsistentie.	Deze melding kan zolang worden weer- gegeven tot de foutief geregistreerde in- formatie door nieuwe gegevens is over- schreven! Wanneer de melding permanent wordt weergegeven, laat de tachograafkaart dan controleren.		
	4⊒c Kaart uit- werpen	Bij het schrijven van gegevens op de bestuurderskaart is een fout opgetreden.	Tijdens het uitwerpen van de kaart wordt er opnieuw geprobeerd met de kaart te communiceren. Mislukt ook deze poging, dan wordt er automatisch een print ge- start van de activiteiten die het laatst voor deze kaart zijn opgeslagen.		

Melding	Betekenis	Maatregelen
4⊟1 Kaart met fouten	Bij het bewerken van de ingestoken tachograafkaart is een fout opgetreden. De tachograafkaart wordt niet geaccep- teerd en weer uitgeworpen.	Maak de contacten van de tachograaf- kaart schoon en steek hem nogmaals in het apparaat. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, controleer dan of een andere tachograaf- kaart wel correct wordt ingelezen.
4∎1 Verkeerde kaart	De ingestoken kaart is geen tachograafkaart. De tacho- graafkaart wordt niet geaccepteerd en weer uitgeworpen.	Steek een geldige tachograafkaart in het apparaat.
4 A 1 Apparaatsto- ring	Storing in het kaartenmechanisme, bijvoorbeeld kaartver- grendeling niet gesloten.	Tachograafkaart uittrekken en nogmaals insteken.
4A Apparaatsto- rin9	Storing in de impulsuitgang.	Controleer de verbindingskabels of de werking van de aangesloten besturings- unit.
4A Apparaatsto− rin9	De DTCO 4.0 heeft een ernstige storing of er is sprake van een ernstige tijdfout. Bijvoorbeeld onrealistische UTC-tijd. De tachograafkaart wordt niet geaccepteerd en weer uitge- worpen.	Zorg ervoor dat een geautoriseerde ge- specialiseerde werkplaats de tachograaf zo snel mogelijk controleert en eventueel vervangt. Let op de getoonde aanwijzing bij een storing van de tachograaf. → Gebeurtenissen, storingen [▶ 99]

► Bedieningsaanwijzingen als informatie

Melding	Betekenis	Maatregelen
l Geen sesevens!	De menufunctie kan niet worden opgeroepen:In de kaartlezer is geen bestuurderskaart gestoken.	Deze aanwijzingen verdwijnen automa- tisch na 3 seconden. Er zijn geen maatregelen nodig.
Print 9e- start	In de kaartlezer is een bedrijfs-/controlekaart gestoken. Bevestiging van de gekozen functie.	
Invoer opsesla- sen	Bevestiging dat de DTCO 4.0 de invoer heeft opgeslagen.	
Weersave niet moselijk!	Zolang een print wordt gemaakt kan geen informatie wor- den weergegeven.	

30

Melding	Betekenis	Maatregelen		
Wachten a.u.b.!	De tachograafkaart is nog niet compleet ingelezen. U kunt geen menufuncties oproepen.	Deze aanwijzingen verdwijnen automa- tisch na 3 seconden. Er zijn geen maat-		
04 5 Kalibratie over 18 dasen	De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld over 18 dagen. Met controles die op grond van technische veranderingen worden vereist, kan er geen re- kening gehouden worden! Vanaf welke dag deze aanwijzing moet verschijnen, kan in een geautoriseerde werkplaats worden geprogrammeerd. → Controleplicht [> 138]	regelen nodig.		
∎∎1 Onseldis over 15 dasen	De vrijgegeven tachograafkaart is bijvoorbeeld over 15 dagen ongeldig. Vanaf welke dag deze aanwijzing moet verschijnen, kan in een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats worden geprogrammeerd.			
∎∎∓1 Downloaden over 7 dasen	De volgende download van de gegevens van de bestuur- derskaart moet bijvoorbeeld over7 dagen (standaardinstel- ling) worden uitgevoerd. Vanaf welke dag deze aanwijzing moet verschijnen, kan in een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats worden geprogrammeerd.			
	5			

Printaanwijzingen

Print starten

Print afbreken

Printpapier vervangen

Papieropstopping verhelpen

Prints bewaren

Prints (voorbeelden)

Uitleg bij de prints

Record bij gebeurtenissen of storingen

Printen

Printaanwijzingen

OPMERKING

Aan het begin van elke print bevindt zich een lege ruimte van ca. 5 cm.

OPMERKING

Indien gewenst kan de print van een firmalogo worden voorzien.

Print starten

OPMERKING

Printvoorwaarden:

- · Het voertuig staat stil.
- Bij ADR-variant van de DTCO 4.0: Het contact is ingeschakeld.
- · De papierrol is aangebracht.
- De printerlade is gesloten.

∎▼ Chauffeur 1 24h**∎**▼ Das

Afb. 120: Voorbeeld print- dagwaarde

- Kies met de toetsen ■/ en met de toets ■ het gewenste functie print bestuurder-1 > daswaarde.
 → In menufuncties navigeren [* 83]
- 2. Kies en bevestig de gewenste dag en het soort print (UTC- of plaatselijke tijd).
- De print begint na circa 3 seconden. Wacht tot de print klaar is.

4. Scheur de print aan de afscheurrand af.



Afb. 121: De print afscheuren

OPMERKING

Let erop dat bij het afscheuren van een print de kaartlezers gesloten zijn, opdat deze niet door stukjes papier vervuild raken of de kaarttoevoer wordt beschadigd.

9

Print afbreken

 Druk opnieuw op de toets a om de print voortijdig af te breken.
 De volgende opvraag verschijnt:



Afb. 122: Print afbreken

Kies de gewenste functie met de toetsen ■/■ en bevestig met de toets ■.

- Printpapier vervangen
- ► Papiereinde
- Wanneer het papier bijna op is, is dit te herkennen door een gekleurde markering aan de achterzijde van de print.
- Bij een papiereinde verschijnt de volgende melding:



- Afb. 123: melding geen papier
- Wanneer het papier op is tijdens het printen dan moet u het printen nogmaals starten via de menufunctie, nadat u een nieuwe papierrol heeft aangebracht

Papierrol vervangen

OPMERKING

Gebruik uitsluitend origineel VDO-printpapier met de volgende kenmerken:

- type tachograaf (DTCO 4.0) met keurmerk **@184**
- goedkeuringsteken 🖭 174 of ©1 189.



- Afb. 124: Ontgrendelingstoets indrukken
- Druk het ontgrendelingsvlak van de printer naar binnen.
 De printerlade gaat open.

Verbrandingsgevaar

De printkop kan heet zijn.

• Raak na het wegnemen van de printerlade het printervak moet aan.

OPMERKING

Beschadiging door voorwerpen

Om een beschadiging van de printer te vermijden

- mag u geen voorwerpen in het printervak aanbrengen.
- 2. Grijp de printerlade vast aan beide zijden en trek ze dan uit de printer.



Afb. 125: Papierrol aanbrengen

- 3. Leg de nieuwe papierrol met het papiereinde naar boven in de printerlade.
- Leid het papier met het grijs bedrukte deel naar de geleiding over de keerrol (1).

OPMERKING

Let erop dat de papierrol in de printerlade niet gaat klemmen en het begin van de papierrol (2) tot onder de rand van de printerlade (afscheurrand) uitsteekt!

5. Schuif de printerlade in het printervak tot ze vastklikt.

De printer is bedrijfsklaar.

Papieropstopping verhelpen

Bij papieropstopping:

- 1. Open de printerlade.
- 2. Scheur het verfrommelde papier van de papierrol en verwijder mogelijke papierresten uit de printerlade.
- 3. Breng de papierrol opnieuw aan en schuif de printerlade in het printervak tot deze vastklikt.
 - ➔ Printpapier vervangen [▶ 116].

Prints bewaren

Zorg ervoor dat de prints noch door direct (zon-)licht noch door vocht of warmte worden beschadigd (onleesbaar).

De prints moeten door de eigenaar van het voertuig/het bedrijf minstens een jaar lang worden bewaard.

Prints (voorbeelden)



► Dagprint van de bestuurderskaart







► Gebeurtenissen/storingen van de bestuurderskaart



















Technische gegevens









Ingestoken tachograafkaarten

Print in plaatselijke tijd



Uitleg bij de prints



Afb. 126: Toelichtingen bij de print

Elke print bestaat uit gegevensblokken die door blokpointers **(1)** worden gemarkeerd.

Een gegevensblok bevat een of meerdere records die door een recordpointer (2) worden gemarkeerd.

Legenda van de gegevensblokken

[1]	Generatie van de tachograaf- kaart overeenkomstig bijlage IB (GEN1) en bijlage IC (GEN2).
	Datum en tijd van de print in UTC-tijd.

OPMERKING

De weergegeven prints van de bestuurderskaarten tonen dat in de DTCO 4.0 bestuurderskaarten van de eerste en tweede generatie zijn gestoken.

Speciale gevallen:

- Is voor de print alleen een bestuurderskaart van de eerste generatie ingestoken, wordt de print gemaakt zoals bij vroegere versies van de DTCO zonder de identificatie GEN1 en GEN2.
- Bij een print van een bestuurderskaart van de tweede generatie in de DTCO 4.0 van een dag, waarop de kaart in een DTCO 3.0 of ouder was gestoken, worden alle blokken geprint, maar dan leeg. Voor de activiteiten worden de tijdgegevens met 00±00 aangegeven.

[2]

Soort print:

 24h目▼= Dagprint van de bestuurderskaart

- !×⊒♥= Gebeurtenissen/storingen van de bestuurderskaart
- 24h四軍= Dagprint van de DTCO 4.0
- ! ※禹軍= Gebeurtenissen/storingen van de DTCO 4.0
- >>□= Snelheidsovertredingen

Bovendien wordt de ingestelde waarde van de wettelijk toegestane maximumsnelheid geprint.

- **TGI**= Technische gegevens
- **"II⊒**〒= Activiteiten van de bestuurder
- ulw
 ■ v-diagram

Optionele prints:

- IID♥= Status D1/D2 diagram*
- ¾V〒= Snelheidsprofielen*
- %n = Toerentalprofielen*
- * = Optie

[3] Gegev naar v

Gegevens m.b.t. de kaarteigenaar van de ingestoken tachograafkaart:

- Controlleur

古= Bedrijf

- T = Werkplaats/keuringsbureau
- Naam
- Voornaam
- Identificatieteken van de kaart
- kaart geldig tot ...
- Generatie van de tachograafkaart (GEN1 of GEN2)

Bij niet-persoonsgebonden tachograafkaarten wordt in plaats van de naam, de naam van de controlerende instantie, van het bedrijf of van de werkplaats geprint.

[3a] Gegevens over de kaarteigenaar van de andere tachograafkaart:

Uitleg bij de prints

[4]	Voertuigidentificatie: Voertuigidentificatienummer 		DTCO 4.0 〒 = printen □= weergeven		 Begin en duur en status van de rit teammodus 				
	Goedkeurende lidstaat en voertuigkenteken	[8] Lijst van alle bestuurdersactivi-		8d	Specifieke omstandigheden:				
[5]	[5] Identificatie van de tachograaf:		den:		Invoertijd en pictogram in het voorbeeld: veerboot of trein				
	Tachograafproducent		 kalenderdag van de print en 	[8e]	verwijdering van de bestuur-				
	Onderdeelnummer van de		aanwezigheidsteller (aantal		derskaart:				
	DICO 4.0		dagen waarop de kaart is gebruikt)		 kilometerstand en afgelegd 				
 Generatie van de voertui- geenheid (GEN1 of GEN2) 		[8a] ?= periode, kaart niet ingesto-			traject sinds het laatste in- steken				
[6] Laatste kalibratie van de tacho- graaf.			 handmatig ingevoerde activi- teiten na het insteken van de 	[8f]	Attentie! Mogelijke inconsisten- tie bij het registreren van gege-				
	Naam van de werkplaats		bestuurderskaart met picto-		vens, omdat deze datum op de tachograafkaart twee keer is				
Identificatie werkplaatskaart			gram, begin en duur.		opgeslagen.				
	Datum van de kalibratie	[8b]	bestuurderskaart in insteek-	[8g]	Activiteit niet afgesloten:				
[7]	Laatste controle:		zer-2) steken:		Bij het printen met een inge-				
	Identificatie van de controle- kaart						Goedkeurende lidstaat en voertuigkenteken		stoken bestuurderskaart kunnen de duur van de acti- viteit en de dagsamenvattin-
	Datum, tijd en soort controle		Kilometerstand bij het inste-		gen onvolledig zijn.				
	stuurderskaart		ken van de kaart	[8h]	De speciale voorwaarde0UT				
\overline{F} = downloaden van de		[8c]	Activiteiten van de bestuurders- kaart:		of scope was aan het begin van de dag ingeschakeld.				

	[9]	Begin van het overzicht van alle		•	Identificatieteken van de		• +OUT = einde
		bestuurdersactiviteiten in de			kaart	[10g]	verwijdering van de bestuur-
					kaart geldig tot		derskaart:
		 Kalenderdag van de print Kilometerstand om 00 00 uur 	[10c]	•	Goedkeurende lidstaat en		 kilometerstand en afgelegd traject
	[10]	en 23.59 uur			gaande voertuig	[40b]	Chronologio von elle estiviteiten
		Chronologie van alle activiteiten		Datum en tij	Datum en tijd van de verwij-	Lioul	van kaartlezer-2
		van kaartlezer-1			dering van de kaart uit het	[10i]	De speciale voorwaarde0UT
	[10a]	Periode waarin geen bestuur-		_	voorafgaande voertuig		of scope was ingeschakeld
		derskaart in kaartlezer-1 heeft	[10d]	•	Kilometerstand bij het inste-		aan het begin van de dag.
		gezeten:		ken van de bestuurderskaart	[11]	Dagsamenvatting	
		 kilometerstand aan het begin van de periode 		I'I= er heeft een handmatige invoer plaatsgevonden		[11a]	Ingevoerde plaatsen: •
		 ingestelde activiteit(en) in 	[10e]	 [10e] Lijst van activiteiten: pictogram van de activiteit, het begin en de duur alsook de status van de rit © = teammodus 			
		deze periode				 ■ III = eindetijd met land en indien nodig regio (Spanje) 	
		• kilometerstand aan het einde					
		van de periode en gereden traject			oo= teammodus		Kilometerstand van het voer-
	[10b]	Insteken van de bestuurders-	[10f]	In	nvoertijd en pictogram van een		tuig
	[]	kaart:		specifieke voorwaarde		Positiegegevens (alleen bij be-	
		Naam van de bestuurder		•	≜÷= begin veerboot/trein		stuurderskaarten van de twee- de generatie)
		Voornaam van de bestuur-		 +≜= einde veerboot/trein 			
		der		•	OUT + = begin (controleappa- raat niet vereist)		
					/		

Uitleg bij de prints

[11b]	 Chronologische opsomming van de positiegegevens aan het begin en het einde van de werktijd alsook na telkens drie uur gecumuleerde rijtijd 		 totale rijtijd en afgelegd tra- ject totale werk- en standby-tijd totale rusttijd en onbekende tijd 	3	 activiteiten van deze be- stuurder: totale rijtijd en af- gelegd traject, totale werk- en totale standby-tijd, totale rusttijd, totale tijd van de teamactiviteiten
[115]	zonder bestuurderskaart in kaartlezer-1:	[11e]	 totale tijd van de teamactivi- teiten Samenvatting van de activitei- 	[12]	Lijst van de laatste vijf opgesla- gen gebeurtenissen of storin- gen op de bestuurderskaart.
 Ingevoerde plaatsen in chro- nologische volgorde (in het voorbeeld geen invoer) Alle activiteiten van kaartle- zer-1 Samenvatting van de periodes- seen bestuurderskaart in de kaartlezer-2: ingevoerde plaatsen in chro- nologische volgorde (in het voorbeeld geen invoer) Alle activiteiten van kaartle- zer-2 Ingevoerde plaatsen in chro- nologische volgorde (in het voorbeeld geen invoer) Alle activiteiten van kaartle- zer-2 Dagsamenvatting totale waarde van de activi- teiten van de bestuurders- kaart: 	 Ingevoerde plaatsen in cirio- nologische volgorde (in het voorbeeld geen invoer) Alle activiteiten van kaartle- zer-1 		ten, chronologisch gerangschikt naar bestuurder (per bestuur- der, cumulatief voor beide kaartlezers):	[12a]	Lijst van alle opgeslagen ge- beurtenissen op de bestuur- derskaart gerangschikt naar ty- pe fout en datum.
	Samenvatting van de periodes- seen bestuurderskaart in de kaartlezer-2:	5	 naam, voornaam, kaartiden- tificatie van de bestuurder ■I■ = begintijd met land en indien nodig regio (Spanje) 	[12b]	Lijst van alle opgeslagen storin- gen op de bestuurderskaart ge- rangschikt naar type fout en da- tum.
	 Ingevoerde plaatsen in chro- nologische volgorde (in het voorbeeld geen invoer) Alle activiteiten van kaartle- zer-2 			 FI# = eindetijd met land en indien nodig regio (Spanje) positiegegevens (chronolo- gisch) naar telkens drie uur gecumuleerde riitiid en aan 	[12c]
		het einde van de dienst (hier alleen einde van de dienst)		nis of van de storing Datum en begin <i>Regel 2:</i>	

	 Gebeurtenissen die in de ca- tegorie veiligheidsovertredin- gen vallen, worden met een extra code ingedeeld. → Record bij gebeurtenis- sen of storingen [▶ 133] 	
	 Duur van de gebeurtenis of van de storing 	
	Regel 3:	
	 Goedkeurende lidstaat en kenteken van het voertuig waarin de gebeurtenissen of storingen plaatsvonden. 	
[13]	Lijst van de laatste vijf opgesla- gen of nog actieve gebeurtenis- sen/storingen van de DTCO 4.0	
[13a]	Lijst van alle geregistreerde of nog voortdurende gebeurtenis- sen van de DTCO 4.0	
[13b]	Lijst van alle geregistreerde of nog voortdurende gebeurtenis- sen van de DTCO 4.0	
[13c]	Record van de gebeurtenis of van de storing	
	Regel 1:	

- Pictogram van de gebeurtenis of van de storing
- Codering recordfunctie.
 → Record bij gebeurtenissen of storingen [▶ 133]
- Datum en begin
- Regel 2:
- Gebeurtenissen die in de categorie veiligheidsovertredingen vallen, worden met een extra code ingedeeld.

→ Codering m.b.t. nadere beschrijving [135]

 Aantal vergelijkbare gebeurtenissen op deze dag
 Aantal vergelijkbare ge-

beurtenissen [135]

- Duur van de gebeurtenis of van de storing
- Regel 3:
- Identificatie van de aan het begin of het einde van de gebeurtenis of storing ingestoken bestuurderskaarten (maximaal vier items).

	• I verschijnt wanneer geen bestuurderskaart is in- gestoken.							
[14]	Identificatie van de tachograaf:							
	Tachograafproducent							
	 Adres van de tachograafpro- ducent 							
	Onderdeelnummer							
	Nummer van de modelgoed- keuring							
	Serienummer							
	• Bouwjaar							
	 Versie en installatiedatum van de systeemsoftware 							
[15]	Sensoridentificatie							
	Serienummer							
	Nummer van de modelgoed- keuring							
	 Datum/tiid van de laatste 							

 Datum/tijd van de laatste verbinding met de DTCO 4.0

[16]	Identificatie van de GNSS-mo- dule
[17]	Kalibratiegegevens

Uitleg bij de prints

[17a]	Lijst van kalibratiegegevens (in records):		 Goedkeurende lidstaat en kenteken 			Werkplaatsplaats geldig tot		
	 Naam en adres van de werk- plaats 		 μ = toerental van het voer- tuig 			Uit de 2. record blijkt dat de in- gestelde UTC-tijd is gecorri-		
	Identificatie werkplaatskaart		 k = ingestelde constante in de DTCO 4.0 voor de snel- 			geerd door een geautoriseerde werkplaats.		
	 Werkplaatsplaats geldig tot 		heidsaanpassing	[1	19]	De recentste geregistreerde ge-		
[17b]	[17b] Datum en doel van de kalibra-		• 1 = daadwerkelijke omtrek van de band			beurtenis en de recentste sto- ring:		
	1 = activering (registratie van		 = bandenmaat > = wettelijk toegestane maximumsnelheid Oude en nieuwe kilometer- stand 			! = recentste gebeurtenis, da-		
bekende kalibratiegegevens o	bekende kalibratiegegevens op					um en uju		
	het tijdstip van de activering)					tijd		
	2 = eerste inbouw (eerste kali-	[18]		[2	20]	Informatie bij de controle		
	ren van de DTCO 4.0)		Tijdinstellingen		snelheidsovertredins:			
	3 = inbouw na reparatie – ver- vangend apparaat: eerste kali-	[18a]	Lijst van alle beschikbare gege- vens over tijdinstelling:		Datum en tijd van de laatste controle			
bratiegegevens in het h voertuig 4= regelmatige controle	bratiegegevens in het huidige voertuig		• datum en tijd, oud		Datum en tijd van de eerste snelheidsovertreding sinds de			
	4= regelmatige controle					 datum en tijd, gewijzigd 		
	5 = invoer van het kenteken		naam van de werkplaats die de tijd heeft ingesteld			tal overige overschrijdingen.		
	door de ondernemer			[2	21]	Eerste snelheidsovertreding na de laatste kalibratie		
	 Voertuigidentificatienummer 		 aures van de werkplaats 					
1			Identificatie werkplaatskaart					

Uitleg bij de prints

[21a]	De 5 zwaarste snelheidsover- tredingen gedurende de afgelo- pen 365 dagen	[22]	Periodes met geactiveerde af- standsbediening:		Identificatieteken van de kaart
[21b]	De laatste 10 geregistreerde snelheidsovertredingen. Daarbij wordt per dag de zwaarste snelheidsovertreding opgesla- gen.		 • ⊕+= begintijd +⊕= eindtijd De registratie wordt gescheiden uitgevoerd voor bestuurder 1 en bestuurder 2. Op de print wor- 		 Ontbrekende gegevens over de kaarteigenaar betekent: geen bestuurderskaart in kaartlezer-1 gestoken. Begin van de profielregistra- tie met datum en tiid
[21c] Items bij de snelheidsovertre- dingen (chronologisch gerang-		den de tijden van beide be- stuurders vermeld, ook wan- neer ze gelijk zijn.		 Einde van de profielregistra- tie met datum en tijd 	
	 batum, tijd en duur van de overschrijding Maximum- en Ø-snelheid van de overschrijding, aantal vergelijkbare gebeurtenissen op deze dag Naam van de bestuurder 	[23]	 [23] Met de hand geschreven gegevens: □ = plaats van de controle □ = handtekening controleur □ + = begintijd + = eindtijd □ = handtekening bestuurder [24] Gegevens over de kaarteigenaar van het geregistreerde profiel: Naam van de bestuurder Voornaam van de bestuurder 		 Nieuwe profielen worden aan- gemaakt: door het insteken/verwijde- ren van een tachograafkaart in kaartlezer-1 door een dagwissel, door een correctie van de UTC-tijd
	Kaartidentificatie van de be- stuurder	[24]			 door een spanningsonder- breking
	Wanneer een blok geen record voor een snelheidsovertreding bevat, verschijnt>>			[25]	 Registratie snelheidsprofielen: Lijst van de gedefinieerde snelheidszones en de perio- de per zone

	 Zone: 0 <=v< 1 = stilstand van het voertuig Het snelheidsprofiel is verdeeld in 16 zones. De afzonderlijke 		 Vanaf de gekozen dag wordt een diagram gemaakt over de activiteiten van de laatste 7 kalenderdagen. 	1	 ➡= begin van de registratie ➡□= einde van de registratie UTC +01h00 = verschil tussen UTC tiid en plaatselijke tiid
	zones kunnen bij de installatie individueel worden ingesteld.	[30]	Registratie van het snelheids- verloop van de gekozen dag.	[35]	Datum en tijd van de print in
[26] Registratie toerentalprofiel Lijst van de gedefinieerde rentalzones en de periode zone: Zone: 0 <=n< 1 = motor uit zone: 3281 <=n< x = oneir Het toerentalprofiel is verd in 16 zones. De afzonderlij zones kunnen bij de install	Registratie toerentalprofielen: Lijst van de gedefinieerde toe- rentalzones en de periode per	[31]	Registratie van extra arbeids- groepen, zoals gebruik van zwaailicht, sirene enz.:	[36]	Soort print, bijv. SYMBOOL in plaatselijke tijd
	zone: Zone: 0 <=n< 1 = motor uit zone: 3281 <=n< x = oneindig	 Legenda van de symbolen Vanaf de gekozen dag wordt oon diegrom gemoekt over 			
	Het toerentalprofiel is verdeeld in 16 zones. De afzonderlijke zones kunnen bij de installatie		de statusingangen D1/D2 van de laatste 7 kalenderda- gen.		
[27]	individueel worden ingesteld. Producentspecifieke gegevens:	[32]	Chronologische opsomming van de ingestoken bestuurders- kaarten		
	ware-upgrade-module (SWUM)	[33]	Let op: geen geoorloofde print!		
[28]	Nummer van de zegel op de behuizing van de DTCO 4.0		Volgens de verordening (b.v. bewaarplicht) is een print in lo-		
[29]	Registratie van de activiteiten:Legenda van de symbolen	[34]	kale tijd ongeldig! Tijdsbestek van de print in loka-		

Record bij gebeurtenissen of storingen

Bij elke vastgestelde gebeurtenis of bij elke vastgestelde storing registreert en bewaart de DTCO 4.0 de gegevens volgens vastgelegde regels.



(1) Recorddoel

(2) Aantal vergelijkbare gebeurtenissen op deze dag

Het recorddoel (1) geeft aan waarom de gebeurtenis of storing is geregistreerd. Gebeurtenissen van hetzelfde type, die meermaals op deze dag optreden, verschijnen op pos. (2).

Codering recorddoel

Onderstaand overzicht toont de gebeurtenissen en storingen gerangschikt naar type fout (oorzaak) en toegekend recorddoel:

Picto- gram	Oorzaak	Doel
! 🖬	Kaartenconflict 2)	0
!⊙₽	Rit zonder geldige kaart ²⁾	1/2/7
!∎⊙	Plaatsen tijdens de rit	3
!BA	Kaart niet afgesloten	0
>>	Snelheid te hoog 2)	4/5/6
!+	Spanningsonderbre- king	1/2/7
lΠ	Sensorstoring	1/2/7
!Al	Bewegingsconflict 2)	1/2
18	Veiligheidsovertre- ding	0
100	Tijdoverlapping 1)	-
! 🖬	Kaart ongeldig 3)	-

Tab. 1: Gebeurtenissen

Picto- gram	Oorzaak	Doel
×	Kaartstoring	0
×д	Apparaatstoring	0/6
×Ŧ	Printerstoring	0/6
×Ŧ	Storingen bij het downloaden	0/6
×Il	Sensorstoring	0/6
×Л	Sensorstoring	0/6

Tab. 2: Storingen

1) Deze gebeurtenis wordt alleen op de bestuurderskaart opgeslagen.

2) Deze gebeurtenis/storing wordt alleen in de DTCO 4.0 opgeslagen.

3) Deze gebeurtenis wordt niet opgeslagen in de DTCO 4.0.

Overzicht recorddoel

Doel	Betekenis
0	Een van de meest recente inci- denten of storingen.

Doel	Betekenis	Aanta	l vergelijkbare gebeurtenissen	Codering m.b.t. nadere			
1	De langste gebeurtenis van de laatste 10 dagenwaarop een gebeurtenis heeft plaatsgevon- den.	Doel	Doel Betekenis		beschrijving		
		0) Het opslaan van aantal verselijkbare sebeur- tenissen is voor deze ge-				
2	2 Een van de 5 langste gebeurte-		beurtenis niet nodig.	(e. 0 17.04.2018 16:04			
nissen van de afgelopen 365 dagen.		1	Op deze dag is een gebeurte- nis van dit type opgetreden.		A D /VS VM 612 01h02		
3	De laatste gebeurtenis van de laatste 10 dagen waarop een gebeurtenis heeft plaatsgevon- den.	2	Op deze dag zijn twee gebeur- tenissen van dit type opgetre- den en slechts één ervan werd	<i>Afb. 127:</i> Toelichtingen bij de codering Gebeurtenissen die in de categorie vei- ligheidsovertredingen vallen, worden me een extra code (1) ingedeeld			
4	De belangrijkste gebeurtenis van de laatste10 dagenwaarop een gebeurtenis heeft plaats- gevonden.	n = Op deze dag zijn n gebeur- tenissen van dit type opgetre- den en slechts één ervan werd	Pogingen tot veiligheidsovertreding op de DTCO 4.0				
5	5 Een van de 5 belangrijkste inci- denten van de		opgeslagen.	Code	Betekenis		
				10	Geen verdere informatie		
6	De eerste gebeurtenis of de			11	Mislukte authentificatie van de sensor		
	eerste storing na de laatste ka- libratie.			12	Authentificatiefout van de be- stuurderskaarten		
7	Een actieve gebeurtenis of een voortdurende storing.			13	Onbevoegde verandering van de sensor		

Record bij gebeurtenissen of storingen

9

Code	Betekenis
14	Integriteitsfout; de echtheid van de gegevens op de bestuur- derskaart is niet gegarandeerd.
15	Integriteitsfout; de echtheid van de opgeslagen gebruikersge- gevens is niet gegarandeerd.
16	Interne datacommunicatiefout
18	Manipulatie van de hardware

Veiligheidsovertredende pogingen aan de impulsgever

Code	Betekenis
20	Geen verdere informatie
21	Mislukte authentificatie
22	Integriteitsfout; de echtheid van de geheugengegevens is niet gegarandeerd.
23	Interne datacommunicatiefout
24	Onrechtmatig openen van de behuizing
25	Manipulatie van de hardware



Onderhoud en controleplicht

Schoonmaken

Controleplicht

© Continental Automotive GmbH

Onderhoud en controleplicht

Schoonmaken

DTCO 4.0 schoonmaken

 Maak de DTCO 4.0 schoon met een licht vochtige doek of met een microvezelreinigingsdoek.

Deze laatste is verkrijgbaar bij uw verkoop- & servicecenter.

Beschadiging vermijden

• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en ook geen oplosmiddelen of benzine.

Tachograafkaart schoonmaken

 Maak vuile contacten van de tachograafkaart schoon met een licht vochtige doek of een microvezelreinigingsdoek.

Deze laatste is verkrijgbaar bij uw verkoop- & servicecenter.

Beschadiging vermijden

Gebruik voor het schoonmaken van de contacten van een tachograafkaart geen oplosmiddelen of benzine.

Controleplicht

Voor de DTCO 4.0 zijn geen preventieve onderhoudswerkzaamheden vereist.

 Laat minstens om de twee jaar door een geautoriseerde werkplaats controleren of de DTCO 4.0 correct werkt.

Controles zijn noodzakelijk in de volgende gevallen:

- Aan het voertuig hebben veranderingen plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld aan het impulsgetal of de omtrek van de banden.
- Aan de DTCO 4.0 werd een reparatie uitgevoerd.
- Het kenteken van het voertuig is gewijzigd,
- De UTC-tijd wijkt meer dan 20 minuten af.

Inspectie in acht nemen

- Zorg ervoor dat het typeplaatje bij elke extra inspectie wordt vervangen en de voorgeschreven gegevens bevat.
- Zorg ervoor, dat binnen de aangegeven verplichte inspectieplicht de voedingsspanning van de DTCO 4.0 in totaal niet langer dan een maand is onderbroken, bijvoorbeeld door de accu van het voertuig los te koppelen. Dit leidt tot de ontlading van de batterij in de DTCO 4.0 en bijgevolg tot storing. De DTCO 4.0 kan niet meer worden ingezet en moet worden afgevoerd.

OPMERKING

Verkeerde registratie in de KITAS 4.0 2185

• Bij een stroomonderbreking is een verkeerde registratie mogelijk in de KITAS 4.0 2185.

Storingsverhelping

Gegevensbeveiliging door de werkplaats

Over-/onderspanning

Fout kaartcommunicatie

Storingsverhelping

Gegevensbeveiliging door de werkplaats

Geautoriseerde werkplaatsen kunnen de gegevens van de DTCO 4.0 downloaden en aan de desbetreffende bedrijven overhandigen.

Wanneer het downloaden van de gegevens niet mogelijk is, dienen de werkplaatsen het bedrijf hierover een verklaring te overhandigen.

Gegevens beveiligen

 Archiveer de gegevens of bewaar de verklaring zorgvuldig voor eventuele vragen om nadere inlichtingen.

Over-/onderspanning

Een te geringe of te hoge voedingsspanning van de DTCO 4.0 wordt als volgt zichtbaar in de standaardweergave **(a)**:



Afb. 128: Weergave - storing in de voedingsspanning

OPMERKING

Is bij over- of onderspanning een van de kaartlezers geopend, dan legt u er geen tachograafkaart in.

Geval 1: ⊕≑ (1) Overspanning

11

OPMERKING

Bij overspanning wordt de display uitgeschakeld en de toetsen worden geblokkeerd.

De DTCO 4.0 slaat nog steeds activiteiten op. De volgende functies zijn niet mogelijk: printen of weergeven van gegevens alsook het insteken of verwijderen van een tachograafkaart.

Geval 2: ÷ (2) Onderspanning

Hier is sprake van een spanningsonderbreking.

De standaardweergave verschijnt.

De DTCO 4.0 kan zijn taak als controleapparaat niet vervullen! De activiteiten van de bestuurder worden niet geregistreerd.

Spanningsonderbreking



Afb. 129: Weergave - spanningsonderbreking

Na een spanningsonderbreking verschijnen gedurende ca. 5 seconden de versie van de systeemsoftware (1) en de versie van de software-upgrade-module (2).

Vervolgens meldt de DTCO 4.0 !+ spanningsonderbreking.

Permanente weergave van +

- Wanneer bij correcte boordspanning het symbool + permanent wordt weergegeven, contacteer dan een geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.
- Bij een defect van de DTCO 4.0 bent u verplicht de activiteiten met de hand te noteren.
 - → Activiteiten met de hand invoeren
 [> 56]

Fout kaartcommunicatie

Treedt een fout op in de kaartcommunicatie, dan wordt de chauffeur verzocht zijn kaart weg te nemen.



Afb. 130: Weergave - Kaart uitwerpen

Druk daarvoor op de toets .

Tijdens het uitwerpen van de kaart wordt er opnieuw geprobeerd met de kaart te communiceren. Mislukt ook deze poging, dan wordt er automatisch een print gestart van de activiteiten die het laatst voor deze kaart zijn opgeslagen.

OPMERKING

Met deze print kan de bestuurder zijn activiteiten toch documenteren.

De print moet door de bestuurder worden ondertekend.

De bestuurder kan alle activiteiten (behalve rijtijden) op de print toevoegen tot de bestuurderskaart opnieuw wordt ingestoken.

OPMERKING

De bestuurder kan een dagprint van de voertuigeenheid maken en zijn extra activiteiten toevoegen en ondertekenen tot de kaart opnieuw wordt ingestoken.

OPMERKING

Bij langere afwezigheid – b.v. gedurende een dagelijkse of wekelijkse rusttijd – moet de bestuurderskaart uit de kaartlezer genomen worden.

Defecte printerlade

Wanneer de printerlade kapot is, kan ze worden vervangen.

 Wend u tot uw geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats.

► Automatische uitwerping van de tachograafkaart

Zodra de DTCO 4.0 een storing in de kaartcommunicatie herkent, probeert hij de voorhanden zijnde gegevens over te brengen op de tachograafkaart.

De bestuurder wordt door de melding Hart uitwerpen geïnformeerd over de storing en verzocht de bestuurderskaart te verwijderen.

De voor de bestuurderskaart het laatst opgeslagen activiteiten worden automatisch geprint.

→ Activiteiten met de hand invoeren [> 56]

Technische gegevens

DTCO 4.0

Papierrol
Technische gegevens	■ DTCO 4.0					
DTCO 4.0						
Eindwaarde meetbereik	220 km/h (overeenkomstig bijlage IC) 250 km/h (voor een ander gebruik van voertuigen)					
LC-display	2 regels met elk 16 tekens					
Temperatuur	Operationele status: -20 tot +70 °C Opslag: -20 tot +85 °C					
Spanning	12 V of 24 V DC					
Gewicht	600 g (+/- 50 g)					
Stroomopname	Stand-by: 12 V: max. 30 mA; 24 V: max. 20 mA operationele status: 12 V: max. 5,0 A; 24 V: max. 4,2 A					
EMV/ EMC	ECE R10					
Thermische printer	Tekengrootte: 2,1 x 1,5 mm printbreedte: 24 tekens/regel snelheid: ca. 15 – 30 mm/sec. Print van diagrammen					
Beveiligingsgraad	IP 54					
DTCO 4.0 ADR ex-variant						
Ex-zone	Zone 2					
Temperatuurklasse	T6 operationele status: -20 tot +65 °C					

Papierrol

Omgevingscondities	Temperatuur: -25 °C tot +70 °C.
Afmetingen	Diameter: ca. 27,5 mm Breedte: 56,5 mm Lengte: ca. 8 m
Bestelnr.	1381.90030300 Originele reserve-papierrollen krijgt u bij uw verkoop- & servicecenter.

OPMERKING

Gebruik uitsluitend origineel VDO-printpapier met de volgende kenmerken:

- type tachograaf (DTCO 4.0) met keurmerk E1 84
- goedkeuringsteken E1 174 of E1 189.

Bijlage

Conformiteitsverklaring

Attest van activiteiten (uittreksel)

Optionele accessoires

VDO Onlineshop

Bijlage Conformiteitsverklaring Interior antenschreiber Typ DTCO 1381 aph type DTCO 1381 George Manuel Ma d equipment when use 2014/52/EU (RED Dir GNSS und DSRC GNSS and DSRC: tal Automotive GmbH Hertz-Str. 45, 78052 V CTC advanced GmbH. Untert 56117 Saarbrücken, C € 0682 inkzulassung der F icable for RED cert x.xxxt.tx x.xxxx2x le for ADR v 1xxxxx33 Nr. HOM_007 TÜV 03 ATEX 2324 X nit GNSS XXXXXX XXXXXX Siz der Gewelsch Registerpericht H HRB SJACN, USHLA Nr. D(B)M ŝ Nur für Fui Only applik DTCO 13 ADR Var Only app T818402 8 DTCO 0100 @ntinental ≸ Telefish +0 (7721) 67-0 Telefish +0 (7721) 87-0 www.confinential.comported EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformit Nr. 2014/34/EU fü Benannte Stel Notified body Conferencial Automotions (Hearintich Hantz Str. 45 780502 Villingen Schweim Wir erklären EU-Baur

Afb. 131: Conformiteitsverklaring - 1

	inten: nts:	eschäftsstelle Hannow	inten: ints:	annten Varianten nach tioned variants accord)674-2-2 V2.1.1;	inai Draft EN 301 489-	11:2017	anten: ants:		U) 2016/799, ECE R1		ndan Doduct and Project Munterschrift Signature signature	sire Beschaffenheits- ode arty for properties. The sa	
-2-	twendbar fur ADR varia	IN CERT GmbH. G Hannover, C € 0044	wendbar für ADR Vari pplicable for ADR varia 3 (2) G Ex ec [b] IIC T6	odbar für alle oben gen Inie: able for the above men tive:	0 674-1 V1.2.1; EN 30 3 413 V1.1.1	EN 301 489-1 V2 20; F EN 301 489-19 V2 1.0	368-1:2014/AC:2015/A 479:2010	twendbar für ADR Vari spplicable for ADR vari	079-02012+A11:2013. 079-72015; 079-11:2012	U) Nr. 165/2014, VO (E	3-10-15	Dr. Harald Jo Head TTS Pr Quality Name Name	tien Ruthtlinien, ist jedoch k umentation sted zu beechte but does not imply any wen	
	 Only	TÛV1 30515	Nur a Only	men Anwe Richt Applic	EN 30	Draft	EN 62 EN 62	Nur a Only	EN 60 EN 60	no (E	mingen, den / the 201 motive GmbH		nstimmung mit den genen r mitgelefenten Procluktoi to the specified directives sidered in defail	
			ennzeichnung of the equipment	lete harmonisierte Nor monized standards						angewandte Richtlinie ed directives	Villingen-Schwe Continental Auto	l Rogenz I Homologation Name Uniters	dirung bescheinigt die Übere L. Die Sicherheitschimweise die radion certilles the conformit) ying the product shell be con	

Bijlage

10 Ort

13

Attest van activiteiten (uittreksel)

BESCHEINIGUNG VON TÄTIGKEITEN (*)					
(VERORONUNG (EG) Nr. 501/2006 ODER AETR (1)					
Vor Jeder Patet maschinerochrittich auszufüllen und zu unterschreiben.					
Zusammen mit den Griginal-Kontrolgestlaufbeichnungen aufzubewahren.					
Falsche Bescheinigungen stellen einen Verstoß gegen geitendes Recht dar.					
Von Unternehmen auszufüllender Teil					
1 Name des Unternehmens					
2 Stafe, Hausri, Postetzali, Ot, Land					
3 Telefon-Nr. (nit internationaler Voreah)					
4 FacRe. (nt) internationaler Voreant)					
5 E Mail Adresse:					
Ich, decide Unterzeichnete					
8 Name und Vorname					
7 Postor in Unemetmen:					
erklärs, dass alch der Fahreridie Fahrerin:					
8 Name and Vomanar					
# Geturbolaturs (Tag. Monat. Jahr)					
12 Nammer des Pärtrerscheins, des Personalausweises oder des Retaepasses					
15 derble in Unternehmen tillig ist selt (Tug, Monat, Jahr):					
in Zeltreum:					
12 von (UrsehTapMonatJahr)					
13 bis (Unzel/TagMoneUain)					
14 ach in Krankhelburlaub befand (*)					
15 🔲 aloh im Emolingsulaub befand (1)					
15 🔲 sich im Uraub oder in Ruhepeit beland (*)					

17 in von Anwentungsberech der Verorbrung (EG) Nr. 561(2000 oder des AETRI saug seinelt hit (*) 18 🔲 andere Tättgkeiten als Lemitäligkeiten ausgeführt hat : 18 C av Verligung stand (1) Unsecond

23 loh, der Fahrenble Fahrenn, bes bereich der Verordnung (BG) Nr.	Mige, dass ich im vorstehend genannten Zeitnaum kain unter den Anwe 581/2006 oder des AETR tahendes Fahrzeug gelenkt habe.	nd <i>a</i> r
22 04	Datam	
Unterschrift des Fahrenalder Fahre	las.	
Era participaria per distiliran Para	na standa Formitaliki ul variisture unter die internativalitatie into tas annoa es	

Afb. 133: Attest van activiteiten

Optionele accessoires

DLKPro downloadkey



Met de DLKPro downloadkey kunt u de gegevens uit de DTCO 4.0 en van de chauffeurskaart conform de wettelijke voorschriften downloaden en archiveren

Bestelnummer: A2C59515252 met vrijschakeling van de kaartlezer.

DLKPro TIS-Compact



Met de DLKPro TIS-Compact kunt u de gegevens uit de DTCO 4.0 DTCO 4.0 en van de bestuurderskaart conform de wettelijke voorschriften downloaden, archiveren en visualiseren.

Bestelnummers:

- Europa A2C59515262 met vrijschakeling van de kaartlezer
- · Frankrijk A2C59516565 met vrijschakeling van de kaartlezer
- ► DTCO® Smart Link



De DTCO[®] SmartLink dient als draadloze verbinding van de DTCO 4.0 met een Bluetooth-compatibel apparaat (b.v. smartphone)

Bestelnummer DTCO[®] SmartLink Pro voor iOS en Android: 1981-2000000101

► DLD® Short Range II en **DLD® Wide Range II**



Met de DLD Short Range II en de DLD Wide Range II kunt u downloadgegevens via WLAN resp. GPRS naar uw wagenparkmanagementsysteem of een analysesoftware versturen.

Bestelnummers:

- DLD Short Range II A2C59516619
- DLD Wide Range II A2C59516626 •

► Reinigingskaarten en reinigingsdoekjes



Met de reinigingskaarten maakt u de kaartlezers van de DTCO 4.0. schoon.

Met de reinigingsdoekjes kunt u uw bestuurders- en/of bedriifskaarten schoonmaken

Bestelnummers:

- Reinigingskaarten A2C59513382 ٠ (12 kaarten)
- Reinigingsdoekjes A2C59511849 • (12 doekjes)
- Reinigingsdoekjes (set) A2C59511838 (6 kaarten/6 doekjes)

VDO Onlineshop

De onlineshop voor producten en services van VDO:



www.vdo-shop.nl

Overzicht van de veranderingen

Releaseoverzicht

Overzicht van de veranderingen	Releaseoverzicht	De onderhavige handleiding is geldig voor de volgende versies van de DTCO:
Releasestand (zichtbaar op het ty- peplaatje)	Handleiding	Veranderingen van de handleiding
Rel. 4.0	BA00.1381.40 100 109	Complete herbewerking en structurering van de handlei- ding

OPMERKING

De releasestand van de tachograaf vindt u in ingebouwde toestand in de print Technische sesevens. → Technische gegevens [▶ 122]

OPMERKING

Deze handleiding is niet geschikt voor oudere versies van de DTCO.

Trefwoordenregister

Α

Aanvulling
handmatig - bij het insteken van de kaart 52
Handmatige invoer 59
activeren
Afstandsbediening 92
Activiteit wisselen 23
Activiteiten
aanvullen - bij het insteken van de kaart
De rusttijd registreren en aanvullen
Activiteiten instellen
Activiteit wisselen 55
Automatisch instellen 55
bij het insteken van de kaart 53
uitvoerige beschrijving 55
activiteiten invoeren 56
ADR-variant 22, 25
AETR-akkoord 10
afbreking van de invoer 54
Afstandsbediening 24
Attest van activiteiten 150

	-

Bedrijf (modus)	26
bedrijf aanmelden	69

Bedrijfskaart	
Functies van de bedrijfskaart	67
Gegevens	31
nummer weergeven	97
voor de eerste keer insteken	68
Bedrijfskaart verwijderen	72
Benamingen	10
Bestuurder-1 - Definitie	13
Bestuurders-/voertuigwisseling	
Einde van de dienst	63
Gecombineerde modus	63
Kaarten insteken	63
Bestuurderskaart	
Functies	50
Gegevens	31
verwijderen	58
voor de eerste keer insteken	53, 64

С

Combitoets	22, 23
contact uit	
Weergave	43
Contactpersoon	11
Contrast	23
Controle (modus)	27
Controleplicht voor tachografen	138

Releaseoverzicht

D

Digitale signatuur	48
Dimeffect (display)	23
Dimmen	
Display	22, 23
DLD Short Range II	151
DLD Wide Range II	151
DLKPro downloadkey	150
DLKPro TIS-Compact	150
Doelgroep	11
Doelmatig gebruik	19
Downloaden op afstand	
Downloadkey	47, 150
DTCO 1381 release 4.0	
DTCO® SmartLink	150

Е

EG/2006/22/ 1	17
EU 165/2014 11, 1	17
EU 561/2006 1	17
Ex-apparaat	25

F

© Continental Automotive GmbH

Foutmeldingen	 . 107
Frontinterface	 2, 23

G	
Gebeurtenissen	
Overzicht	. 104
Gecombineerde modus	10
Gegevens	
Identificatieteken:	48
Van de kaart downloaden	47
Van het massageheugen opslaan	48
Gegevensbescherming	9
Gegevensbeveiliging van werkplaats	. 141
Gegevensopslag 3	1, 32
Geldigheidsgebied verlaten (out)	. 101

H

Handmatige aanvulling	
bij het insteken van de kaart	52
Handmatige invoer	
Activiteiten laten plaatsvinden voor andere activiteiten	62
Correctiemogelijkheid	59
Handmatige invoeren	59
Activiteiten voortzetten	61
Helderheid	23
Het kenteken invoeren	70

Internet

I

Onlineshop	151
nvoer	
Bestuurder-1/bestuurder-2 - begin land	. 90
bestuurder-1/bestuurder-2 - land	. 90
Einde land	. 91
Extra functies vrijschakelen	. 95
Plaatselijke tijd	. 94
Plaatselijke tijd bedrijf	. 94
Veerboot/trein	. 93
Voertuig - out begin/einde	. 93

Κ

15

Kaart

47
47
44
59
22, 23
27

L		
Land		
bij het insteken van de kaart	5	52
Landcodes		
Spaanse regio's:		8
Tabel met overzicht	3	8
Landinvoer (handmatige invoer)	5	4

Massageheugen	32
Definitie	10
Gegevens downloaden	
Meldingen	99, 111
Betekenis	
Bevestigen	100
Oorzaken	
Productiestand	101
Storing	107
Veerboot/trein	101
Weergave op het display	
Menufuncties	
verlaten - automatisch	85
verlaten - handmatig	85
menufuncties verlaten	85
Menuniveaus	82
Menutoetsen	22, 23
in het menu	
Menuweergave	13

Ν

Μ

navigeren

In menufuncties 83

0

Onlineshop	151
operationele status (modus)	. 26
OUT (geldigheidsgebied verlaten)	101
Out of scope	. 11

Ρ

Papieropstopping verhelpen 117	7
persoonsgerelateerde ITS-gegevens 10)
Pictogrammen (overzicht) 33	3
Plaatselijke tijd	
bij het insteken van de kaart 52	2
Plaatselijke tijd bedrijf invoer	ŧ.
Print	
Bestuurder-1/bestuurder-2	5
Voertuig	7
Printen	5

50

Activiteiten	87
Dagwaarde	87
Gebeurtenissen	86
Gebeurtenissen [voertuig]	88
Informatie tachograafkaarten	88
print annuleren	116
Snelheidsovertredingen	88
Snelheidsprofielen (optie)	89
Status D1/D2 (optie)	89
Technische gegevens	88
Toerentalprofielen (optie)	90
v-diagram	89
rinten Dagwaarde	86
Printer	22
Printpapier	
vervangen; papier vervangen	116

R

Reinigingsdoekjes (accessoires)	151
Reinigingskaarten (accessoires)	151
Releaseoverzicht	153
Rij- en rusttijden	. 42

S

Schoonmaken	138
Servicepartner	. 11
Signatuur gegevens	. 48

Overzicht van de veranderingen

15

Spanning	
Onderbreking	142
Standaardweergaven	
Standardweergave (a)	42
standby	
Storingen	
Melding	
Overzicht	

T T

laal	
Bij insteken kaart	51
Handmatig instellen	75
weergegeven taal	45
Tachograafkaart	
insteken	44
schoonmaken	138
Tachograafkaarten: automatische uitwerping	143
Teammodus	10, 63
Technische gegevens	145
Tijden van bestuurderskaart tonen	
Tijden van de bestuurderskaart tonen	
Tijdzones	

UTC-tijd 32

٩		,	
١	V	1	
	-		

/DO-counter	
Beschrijving 76	3
Beschrijving van de weergave 77	7
Dagwaarde weergeven 8'	1
Statusweergave	1
Weekwaarden weergeven 8'	1
Weergave	3
Weergave bij activiteit werktijd 80	C
Weergaven bij activiteit rusttijd	9
/eerboot/trein	
Invoer	3
Melding	1
veranderen	
Instellingen persoonsger. ITS-gegevens	1
/eranderen Instellingen persoonsger. VDO-gegevens	1
/ergrendeling menutoegang8	5
/oer het kenteken in	0
/oorinstellingen	
Automatische activiteiten 39	9

W

Waarschuwing - rijtijd	108
Waarschuwing rijtijd	108
Waarschuwingen rijtijd	
Melding	100
Weergave	

Bestuurder-1/bestuurder-2	95
onder-/overspanning	141
Rij- en rusttijden	42
Standaardweergaven tijdens het rijden	42
VDO-counter (optie)	108
Voertuig	96
Weergave (a)	42
Weergave bij stilstaand voertuig	74

Continental Automotive GmbH P.O. Box 1640 78006 Villingen-Schwenningen Germany www.fleet.vdo.com

A2C19917600 41232783 OPM 000 AA BA00.1381.40 100 109 Taal: Nederlands



